

# REVO TOUCH

## *Gebruikershandleiding*



|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. INTRODUCTIE</b>                                   | <b>3</b>  |
| Verklaring symbolen .....                               | 3         |
| Overzicht wisselstukken exploded view .....             | 4         |
| Overzicht wisselstukken en artikelnummers .....         | 6         |
| Afmetingen .....  | 7         |
| Technische gegevens .....                               | 7         |
| Hoeveelheid brandstof .....                             | 7         |
| De verpakking .....                                     | 7         |
| Elektrische aansluiting .....                           | 7         |
| <b>2. BELANGRIJKE INFORMATIE</b>                        | <b>8</b>  |
| Algemene waarschuwing en veiligheidsinformatie .....    | 8         |
| Ingebruikname: eerste keer stoken .....                 | 8         |
| Veiligheidsafstanden (minimum afstand) .....            | 8         |
| Voorafgaand aan de plaatsing .....                      | 9         |
| De correcte aansluiting op uw rookgasafvoerkanaal ..... | 9         |
| <b>3. DE BRANDSTOF PELLETS</b>                          | <b>10</b> |
| Wat zijn pellets? .....                                 | 10        |
| Specificatie houtpellets volgens ENplus – A1 .....      | 10        |
| Bijvullen pelletvoorraad .....                          | 10        |
| Pelletopslag .....                                      | 10        |
| <b>4. TECHNOLOGIE EN VEILIGHEIDSFUNCTIES</b>            | <b>11</b> |
| Bedieningscomfort .....                                 | 11        |
| Hoogste efficiëntie – geringe uitstoot .....            | 11        |
| Oververhitting .....                                    | 11        |
| Lage temperatuuruitschakeling .....                     | 11        |
| Elektrische overstroombeveiliging .....                 | 11        |
| Automatische reinigingscyclus .....                     | 11        |
| Controle elektrische componenten .....                  | 11        |
| Controle schroefmotor .....                             | 11        |
| Stroomonderbreking (tijdens het stoken) .....           | 11        |
| Stroomonderbreking (tijdens de startfase) .....         | 11        |
| <b>5. INSTALLATIE VAN DE KACHEL</b>                     | <b>12</b> |
| Aansluiting aan het rookgasafvoerkanaal .....           | 12        |
| Aansluiting op een rookgasafvoerkanaal in inox .....    | 12        |
| Verbrandingslucht .....                                 | 12        |
| Toevoer van externe verbrandingslucht .....             | 12        |
| <b>6. MONTAGE/ DEMONTAGE VAN DE STEEN</b>               | <b>13</b> |
| Demontage speksteen .....                               | 13        |
| Demontage zijpanelen achteraan .....                    | 13        |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>7. OPTIES</b>                                 | <b>14</b> |
| Ruimtevoeler, draadloze ruimtevoeler .....       | 14        |
| GSM Control.....                                 | 14        |
| Seriële RS-232 connector .....                   | 14        |
| Externe thermostaat .....                        | 14        |
| Externe aansluiting kabelbrug .....              | 14        |
| Optie firenet .....                              | 14        |
| RIKA Voice-spraakbesturing .....                 | 14        |
| <b>8. ONDERHOUD</b>                              | <b>15</b> |
| Deur van de vuurhaard openen.....                | 15        |
| Branderkorf reinigen .....                       | 15        |
| Reiniging vlamvoeler .....                       | 15        |
| Aslade ledigen .....                             | 15        |
| Deurglas reinigen .....                          | 15        |
| Reinigen van de gelakte oppervlakken.....        | 15        |
| <b>9. REINIGING</b>                              | <b>16</b> |
| Convectieluchtopeningen .....                    | 16        |
| Verbrandingsluchttoevoer - inlaat .....          | 16        |
| Pelletvoorraad reinigen .....                    | 16        |
| Behuizing rookgasventilator reinigen .....       | 16        |
| Rookgaskanalen reinigen.....                     | 16        |
| Rookgasverzamelaar reinigen .....                | 17        |
| Rookgasaansluiting controleren.....              | 17        |
| Glijlager.....                                   | 17        |
| Dichtingen controleren.....                      | 17        |
| <b>10. STORINGEN – OORZAKEN – OPLOSSINGEN</b>    | <b>18</b> |
| Probleem geval 1 .....                           | 18        |
| Probleem geval 2 .....                           | 18        |
| Probleem geval 3 .....                           | 18        |
| <b>11. HANDLEIDING INBEDRIJFNAMEPROTOCOL</b>     | <b>19</b> |
| <b>12. GARANTIE</b>                              | <b>21</b> |
| Elektrische apparatuur afvoeren en recyclen..... | 21        |

## 1. INTRODUCTIE

### Verklaring symbolen



...Belangrijke  
aanwijzing



...Zeskant #8



...Zeskant #10




...Steeksleutel  
SW19




...Praktische tip



...Manueel








## Overzicht wisselstukken en artikelnummers

| Nr.   | Art.Nr. | Omschrijving                            |       |         |   |    |         |   |  |
|-------|---------|---|-------|---------|---|----|---------|---|--|
| 1     | L01441  | Aandrukhoেকেlement                      |       | B16352  | Reinigingsdeksel zwart                                      | 74 | B16030  | Bijkomende printplaat motor met kabel   |  |
| 2     | L01447  | Aslade                                  | 37    | Z26051  | Klemhouder voor convectierooster                            | *1 | B16058  | Bekabelingsset display drukknoppen  |  |
| 3 *1  | B15621  | Display met druktoetsen                 | 38    | N111280 | Ronde dichting D08  | *2 | B17364  | Bekabelingsset, touchdisplay  |  |
| *2    | B16574  | Touchdisplay steekbaar                  | 39    | N112551 | Dichting grijs D11  | *1 | Z33136  | Kabel 2m voor display drukknoppen   |  |
| 4     | Z34176  | Pelletvoorraad achteraan metaal grijs   | 40    | N111825 | Contactschakelaar   | *2 | Z35018  | Kabel voor touch display 1,25 m   |  |
|       | Z34193  | Pelletvoorraad achteraan zwart          | 41    | L01777  | Achterwand grijs  |    | L00797  | Motorhouderplaat  |  |
| 5 *6  | Z34194  | Deksel pelletvoorraad grijs             |       | L01812  | Achterwand zwart  |    | N111604 | Zekering 2,5 A  |  |
| *6    | Z34195  | Deksel pelletvoorraad zwart             | 42    | N103066 | Ronde dichting zwart D06                                    |    | E15471  | Afdichtingskit  |  |
| *7    | Z35609  | Deksel pelletvoorraad grijs             | 43    | B16155  | Ventilatorbehuizing   |    | Z34841  | Kabel voor bijkomende printplaat  |  |
| *7    | Z35608  | Deksel pelletvoorraad zwart             |       | B15913  | Rookgasventilator en behuizing compl.                       | *1 |         | tot serienummer 1346067   |  |
| *7    | Z34141  | Afdekplaat onderaan grijs               | 44    | N112017 | Sleutel   | *2 |         | vanaf serienummer 1346068   |  |
|       | Z34196  | Afdekplaat onderaan zwart               | 45    | L01448  | Scharnier   | *3 |         | tot serienummer 276572  |  |
| 7     | N103693 | Vlakke dichting zwart 8x2               | 46    | L01772  | Scharnier links   | *4 |         | nodig 2,5A zekering N111604 tot serienummer 1346068   |  |
| 8 *6  | Z34197  | Houder deksel pelletvoorraad grijs      | *6    | L02542  | Scharnier links   |    |         | Tot serienummer 1331613 moet bij een wissel van de Kunststoflager D16 (Z35182) motorplaat (L00797) als onderdeel geleverd worden. |  |
| *6    | Z34198  | Houder deksel pelletvoorraad zwart      | 47    | L01773  | Scharnier rechts  |    | *6      | tot serienummer 1305473   |  |
| *7    | Z35611  | Houder deksel pelletvoorraad grijs      | *6    | L02543  | Scharnier rechts  |    | *7      | vanaf serienummer 1305474   |  |
| *7    | Z35610  | Houder deksel pelletvoorraad zwart      | 48    | Z30494  | Scharnieras   |    |         |   |  |
| 9     | N110461 | Kogelsnapper                            |       | Z34854  | Scharnieras   |    |         |   |  |
| 10    | N111730 | Rubber/doorvoerhuls                     | 49 *6 | L01813  | Scharnier deksel  |    |         |   |  |
| 11    | Z34135  | Deksel vuurhaard grijs                  | *7    | L02498  | Scharnier   |    |         |   |  |
|       | Z33788  | Deksel vuurhaard zwart                  | 50    | N110461 | Kogelsnapper  |    |         |   |  |
| 12    | Z34084  | Deur vuurhaard                          | 51    | B12301  | Vijzel  |    |         |   |  |
|       | B16324  | Deur vuurhaard compl.                   | 52    | N112030 | Traploze schroefmotor                                       |    |         |   |  |
|       | Z34235  | Deur vuurhaard metaal grijs             | 53    | N100483 | Zeskantmoer M10   |    |         |   |  |
|       | B16380  | Deur vuurhaard compl. grijs             | 54    | N107887 | Houder zekering   |    |         |   |  |
| 13    | Z32866  | Deurglas deur vuurhaard (bin-nenzijde)  | 55    | Z34138  | Afdekplaat links grijs                                      |    |         |   |  |
| 14    | Z32867  | Frontsteen speksteen                    |       | Z34200  | Afdekplaat links zwart                                      |    |         |   |  |
|       | Z33187  | Frontsteen zandsteen                    | 56    | Z34139  | Afdekplaat rechts grijs                                     |    |         |   |  |
|       | Z36819  | Front witte natuursteen                 |       | Z34199  | Afdekplaat rechts zwart                                     |    |         |   |  |
| 15 *3 | L00838  | Steenbevestiging front                  | 57 *5 | Z35182  | Glijlager Di16  |    |         |   |  |
|       | L01921  | Steenbevestiging front                  | 58    | Z35183  | Glijlager Di10  |    |         |   |  |
| 16    | B16053  | Huls vlamtemperatuursensor              | 59    | N111586 | Zekerheidstemperatuurbegrenzer                              |    |         |   |  |
| 17    | N111581 | Rookgasventilatormotor                  | 60    | B16328  | Steenbevestiging links/rechts                               |    |         |   |  |
| 18    | B15807  | Scharnier BA1                           | 62    | L01781  | Zijbekleding achteraan links, grijs                         |    |         |   |  |
| 19    | L00475  | Glashouder                              |       | L01814  | Zijbekleding achteraan links, zwart                         |    |         |   |  |
| 20    | N111731 | Dichting pelletvoorraad                 | 63    | L01816  | Zijbekleding rookgasafvoer links, grijs                     |    |         |   |  |
| 21    | Z34132  | Gietijzeren rugwand bovendee-l grijs    |       | L01815  | Zijbekleding rookgasafvoer links, zwart                     |    |         |   |  |
|       | Z33786  | Gietijzeren rugwand bovendee-l zwart    | 64 *1 | L01780  | Zijbekleding achteraan rechts, grijs                        |    |         |   |  |
| 22    | Z34131  | Gietijzeren rugwand onderste deel grijs | *2    | B17472  | Zijbekleding achteraan links, grijs, variante touchdisplay  |    |         |   |  |
|       | Z33785  | Gietijzeren rugwand onderste deel zwart | *1    | L01817  | Zijbekleding achteraan rechts, zwart                        |    |         |   |  |
| 23 *1 | B15856  | Printplaat C2 (display drukknop-pen)    | *2    | B17471  | Zijbekleding achteraan rechts, zwart, variante touchdisplay |    |         |   |  |
| *2    | B16561  | Printplaat USB11                        | 65    | Z32870  | Zijbekleding speksteen links                                |    |         |   |  |
| 24 *4 | B17166  | Keramische ontstekingsweerstand         |       | Z34201  | Zijbekleding zandsteen links                                |    |         |   |  |
| 25    | Z33791  | Binnenbekleding achteraan links         |       | Z36818  | Zijbekleding witte natuursteen links                        |    |         |   |  |
| 26    | Z33792  | Binnenbekleding achter rechts           | 66    | Z32869  | Zijbekleding speksteen rechts                               |    |         |   |  |
| 27    | Z33789  | Binnenbekleding vooraan links           |       | Z34202  | Zijbekleding zandsteen rechts                               |    |         |   |  |
| 28    | Z33790  | Binnenbekleding vooraan rechts          |       | Z36817  | Zijbekleding witte natuursteen rechts compl.                |    |         |   |  |
| 29    | Z11915  | Klemring vijzel                         | 67    | B16114  | Vlamtemperatuur-sensor                                      |    |         |   |  |
| 30    | B15506  | Convectieribben grijs                   | 68    | L01998  | Afsluitklep   |    |         |   |  |
|       | B15646  | Convectieribben zwart                   |       | L00427  | Afsluitklep zwart   |    |         |   |  |
| 31    | Z34137  | Luchtgeleidingsplaat                    | 69    | L01449  | Afsluitklep   |    |         |   |  |
| 32    | N111732 | Magneetschakelaar bovendee-l            | 70    | Z33794  | Slotbout  |    |         |   |  |
| 33    | N111733 | Magneetschakelaar onderste deel         | 71    | L01450  | Afsluitplaat  |    |         |   |  |
| 34    | Z32345  | Branderkorf                             | 72    | N100485 | Ronde dichting zwart D12                                    |    |         |   |  |
| 35    | Z33692  | Houder branderkorf                      | 73    | LB00757 | Stromingsplaat  |    |         |   |  |
| 36    | B16320  | Reinigingsdeksel grijs                  |       | B18544  | Houder stromingsplaat                                       |    |         |   |  |

Opgelet: Wisselstukken die met poederlak behandeld zijn, kunnen, ondanks de grootste zorg, geringe afwijkingen vertonen.

## Afmetingen



## Technische gegevens

| Afmeting  |      |      |
|---|------|------|
| Hoogte  | [mm] | 1038 |
| Breedte   | [mm] | 520  |
| Diepte  | [mm] | 606  |
| Gewicht   |      |      |
| Gewicht zonder mantel                                     | [kg] | ~150 |
| Gewicht met bekleding                                     | [kg] | ~240 |
| Rookgasaansluiting  |      |      |
| R - Ø diameter  | [mm] | 100  |
| RO - H aansluithoogte met originele bocht                 | [cm] | -    |
| RO - T1 totale diepte met originele bocht                 | [cm] | -    |
| RO - T2 afstand originele bocht vanaf zijkant             | [cm] | -    |
| RO - T3 diepte achterkant kachel tot midden rookgaskanaal | [cm] | -    |
| RO - S afstand originele bocht van de zijkant             | [cm] | -    |
| R - H aansluithoogte aansluiting achterkant               | [cm] | 15   |
| R - S afstand vanaf zijkant aansluiting achterkant        | [cm] | 19   |
| Verse luchtaansluiting                                    |      |      |
| F - Ø diameter  | [mm] | 50   |
| F - H aansluithoogte                                      | [cm] | 14   |
| F - S afstand vanaf zijkant                               | [cm] | 23   |
| Aansluiting convectielucht                                |      |      |
| K - Ø diameter  | [mm] | -    |
| K - H aansluithoogte                                      | [cm] | -    |
| K - S afstand vanaf zijkant                               | [cm] | -    |

## Hoeveelheid brandstof

|   | Nominaallast | Deellast    |
|---|--------------|-------------|
| Hoeveelheid brandstof                   | ~2,1 kg*     | ~0,6 kg*    |
| Brandduur bij volledige pelletcontainer | ca. 22 uur*  | ca. 53 uur* |

\* Waarden in de praktijk, kan afwijken naargelang de pelletkwaliteit

**Aanwijzing**  
Het pelletverbruik hangt af van de grootte van de pellets. Hoe groter de pellets, hoe langzamer de toevoer en omgekeerd.

## Technische gegevens

|   |                       |          |
|---|-----------------------|----------|
| Vermogensbereik                                       | [kW]                  | 2,5 - 9  |
| Ruimteverwarmingsvermogen afhankelijk van de isolatie | [m³]                  | 50 - 240 |
| Brandstofverbruik                                     | [kg/uur]              | tot 2,1  |
| Pelletvoorraad*                                       | [l/kg]                | 59/~38   |
| Elektrische aansluiting                               | [V]/[Hz]              | 230/50   |
| Gemiddeld elektrisch verbruik                         | [W]                   | ~20      |
| Zekering  | [A]                   | 2,5 AT   |
| Rendement houtmodule                                  | [%]                   | 91,1     |
| CO <sub>2</sub>                                       | [%]                   | 14,3     |
| CO-emissie bij 13% O <sub>2</sub>                     | [mg/m <sub>N</sub> ³] | 163      |
| Stofemissie   | [mg/m <sub>N</sub> ³] | 9        |
| Rookgasvolume   | [g/s]                 | 4,9      |
| Rookgastemperatuur                                    | [°C]                  | 175,3    |
| Schouwtrek  | [Pa]                  | 3        |

\*Capaciteit in kg kan door verschillende bulkdichtheden van de pellets afwijken.

De eigenaar van de pelletkachel moet de handleiding bewaren. Deze moet op ieder moment voorgelegd kunnen worden aan de schoorsteenveger.

**Aanwijzing**  
Respecteer de nationale en Europese normen, alsook regionale voorschriften, die voor de installatie en inbedrijfname van toepassing zijn.

## De verpakking

Uw eerste indruk is belangrijk voor ons!

De verpakking van uw nieuwe kachel biedt een uitstekende bescherming tegen schade. Schade aan de kachel en accessoires kunnen tijdens het transport echter toch voorkomen.

**Aanwijzing**  
Controleer daarom a.u.b. de kachel bij ontvangst op schade en volledigheid! Meld gebreken onmiddellijk aan uw dealer! Let er tijdens het uitpakken goed op dat de stenen en keramische panelen intact blijven. Op het materiaal kunnen gemakkelijk krassen ontstaan. Natuurstenen en keramische panelen vallen buiten de garantie.

De verpakking van uw nieuwe kachel is voor een groot deel milieuneutraal.

**Tip**  
Het in de verpakking gebruikte hout is niet oppervlaktebehandeld en mag daarom in uw houtkachel worden verbrand (niet in uw pelletkachel!). Het karton en de PE-folie kunt u via de gemeentelijke ophaaldienst laten recyclen.

## Elektrische aansluiting

De kachel wordt met een ca. 2 m lange aansluitkabel met eurostekker geleverd. De kabel moet in een 230 volt / 50 Hz stopcontact gestoken worden. Het gemiddelde elektrische verbruik bedraagt bij normaal bedrijf 20 watt. Gedurende de automatische start bedraagt het vermogen 150 watt. De aansluitkabel moet zo gelegd worden dat contact met hete of scherpe onderdelen van de kachel wordt vermeden.

## 2. BELANGRIJKE INFORMATIE

### Algemene waarschuwing en veiligheidsinformatie

Neem de inleidende algemene waarschuwingen in acht.

- Lees de instructies voor installatie en bediening. Neem de nationale regelgeving en wetgeving in acht, evenals de plaatselijke regels en regelgeving.
- RIKA kachels mogen enkel in woonruimtes geplaatst worden met normale luchtvochtigheid (droge ruimtes volgens VDE 0100 Teil 200). De kachels zijn niet beschermd tegen vocht en mogen niet in natte ruimtes geplaatst worden.
- Gebruik voor het verplaatsen van uw kachel alleen goedgekeurd transportmateriaal met voldoende draagvermogen.
- Uw kachel is niet geschikt voor gebruik als ladder of vaste steiger.
- Door de verbranding van brandstof komt hitte vrij die leidt tot intense verhitting van de kachelloppervlakken, deuren, zoals deur- en bedieningshendels, rookgaspijpen en mogelijk de voorkant. Raak deze delen niet aan zonder geschikte beschermende kleding of materiaal, bijv. hittebestendige handschoenen of bedieningsmiddelen (bedieningshendel).
- Maak uw kinderen bewust van dit specifieke gevaar en houd hen tijdens het stoken op afstand van de kachel.
- Verbrand alleen goedgekeurde materialen.
- Het verbranden of invoeren van licht ontvlambare of explosieve materialen, zoals spuitbussen e.d., in de verbrandingskamer of de opslag daarvan naast de kachel is vanwege explosiegevaar streng verboden.
- Draag geen lichte of ontvlambare kleding tijdens het navullen.
- Gebruik het meegeleverde materiaal voor het openen van de deuren van uw kachel, bijv. hittebestendige handschoenen.
- Het plaatsen van niet-hittebestendige voorwerpen op de kachel is verboden.
- Leg geen kleding op de kachel te drogen.
- Droogrekken met kleding e.d. dienen vanwege brandgevaar op voldoende afstand van de kachel te worden geplaatst!
- Als uw kachel brandt, is het gebruik van licht ontvlambare en ontplofbare stoffen in dezelfde of in nabijgelegen ruimtes verboden.
- Als de kachel continu werkt, dan kan dit de reinigingsintervallen verkorten. Het gevolg is een verhoogde slijtage, specifiek voor de thermisch belaste onderdelen. Volg daarom steeds de richtlijnen voor reiniging en onderhoud!

#### **Aanwijzing**

Verbrand geen afval- en vloeibare stoffen in uw kachel!

#### **Aanwijzing**

De convectieopeningen van uw kachel mogen nooit afgedicht worden om oververhitting van de ingebouwde componenten te vermijden.

#### **Aanwijzing**

OPGELET tijdens het vullen van pelletvoorraad!

De opening van de pelletvoorraad is voldoende groot om deze probleemloos te vullen. Vermijd dat er pellets op en tussen het convectierooster vallen. Gebeurt dit toch, dan ontstaat er een sterke rookontwikkeling.

#### **Tip**


Vul de pelletvoorraad bij terwijl de kachel niet in werking is.

#### **Aanwijzing**

Uw kachel zal tijdens het opwarmen en het afkoelen resp. uitzetten en samentrekken. Dit kan in bepaalde omstandigheden leiden tot een krakend geluid. Dit is een normaal voorkomend fenomeen en kan geen aanleiding zijn voor een garantie-aanvraag.

### Ingebruikname: eerste keer stoken

Het kachellichaam en diverse staal- en gietijzeren onderdelen, zoals het rookgaskanaal, worden met een hittebestendige lak behandeld. Bij het eerste gebruik van de kachel droogt de lak nog wat uit. Daarbij kan nog wat geur vrijkomen. Het aanraken of reinigen van gelakte onderdelen tijdens het eerste gebruik is te vermijden. Het uitharden van de lak is voltooid nadat de kachel op vol vermogen heeft gebrand.



### Veiligheidsafstanden (minimum afstand)

#### **Aanwijzing**

1. tot niet-ontvlambare voorwerpen  
 $a > 40 \text{ cm}$   $b > 10 \text{ cm}$
2. tot ontvlambare voorwerpen en tot dragende muren van gewapend beton  
 $a > 80 \text{ cm}$   $b > 20 \text{ cm}$

#### **Tip**

Rond de combikachel moet minimaal een afstand worden behouden van 20 cm. Dit is noodzakelijk voor de service en het onderhoud van de kachel.



## Voorafgaand aan de plaatsing

### Draagkracht van de vloer

Zorg ervoor dat de ondergrond waarop de kachel staat, het gewicht van de kachel kan dragen.

### Aanwijzing

Er mogen geen wijzigingen aan de kachel worden aangebracht. Dit leidt tot het vervallen van de garantie.

### Bescherming van de ondergrond


Bij brandbare ondergronden (hout, parket, tapijt,...) is het aan te raden om een vuurvaste ondergrond of plaat onder de kachel te leggen. Neem a.u.b. de respectieve plaatselijke regels en regelgeving in acht.

### Aansluiting rookgaskanaal

- Rookgaskanalen vormen een bijzondere bron van gevaar wat betreft rookgaslekken en vonken. Win daarom voor het ontwerp en de montage het advies in van een erkend, gespecialiseerd bedrijf.
- Neem bij het aansluiten van uw rookgaskanaal op de kachel a.u.b. de installatierichtlijnen voor met hout beklede muren in acht, indien van toepassing.
- Let op de vorming van rookgas (atmosferische inversie) en wegvallende trek bij ongunstig weer.
- Onvoldoende toevoer van verbrandingslucht kan leiden tot rook in de kamers of tot rookgaslekken. Bovendien kunnen er gevaarlijke afzettingen in de kachel en de schoorsteen ontstaan.
- Als er rookgas ontsnapt, laat het vuur dan uitdoven. Controleer of alle luchttoevoeropeningen vrij zijn en of de rookgaskanalen en de kachelkanalen proper zijn. Waarschuw bij twijfel het schoorsteenveegbedrijf, want slecht werkende trek kan met de schoorsteen te maken hebben.

## De correcte aansluiting op uw rookgasafvoerkanaal

Er zijn verschillende mogelijkheden om uw kachel met uw rookgasafvoerkanaal te verbinden, vb.:



1) bescherming tegen de wind, 2) schoorsteen, 3) inspectie-opening

Lees het hoofdstuk „INSTALLATIE VAN DE KACHEL“ om de kachel op een correcte manier te verbinden met het rookgasafvoerkanaal. Indien u hierover vragen heeft, kan u contact opnemen met uw installateur/verkoper.

### Kachel type 1 (BA1):

- RIKA kachels laten het toe om meerdere kachels op 1 rookgasafvoerkanaal aan te sluiten. Neem a.u.b. de respectieve plaatselijke regels en regelgeving in acht.
- Deze mogen alleen worden gebruikt als de deur van de verbrandingskamer gesloten is.
- De verbrandingskamerdeur moet gesloten blijven als de kachel buiten gebruik is.
- Door vervuiling van de schoorsteen, d.w.z. afzettingen van licht ontvlambaar materiaal, zoals roet en teer, kan schoorsteenbrand ontstaan. Een incorrecte berekening en foutieve afmeting van de schoorsteen is vaak de oorzaak.
- Maak de netstekker los van de kachel indien dat gebeurt. Bel dan de brandweer en breng uzelf en andere bewoners op veilige afstand van het gevaar.

### Aanwijzing

Uw kachel is getest als ruimteluchtonafhankelijke kachel overeenkomstig EN14785 en voldoet in België aan de eisen voor ruimteluchtonafhankelijk gebruik.

#### RUIMTELUCHTONAFHANKELIJK GEBRUIK:

Indien de luchttoevoer luchtdicht uitgevoerd is, kan de kachel gebruikt worden in woningen die luchtdicht afgewerkt zijn en/of die voorzien zijn van mechanische ventilatie (toevoer en/of afvoer).

#### RUIMTELUCHTAFHANKELIJK GEBRUIK

Indien de kachel de verbrandingslucht uit dezelfde ruimte haalt, moet er in combinatie met ventilatietoestellen (bijv. gecontroleerde ventilatiesystemen, afzuigsystemen, enz.) voor worden gezorgd dat de kachel en het ventilatiesysteem wederzijds worden bewaakt en beschermd (bijv. door middel van een differentiële drukregulator, enz.). Een verbrandingsluchttoevoer van ong. 20 m<sup>3</sup>/u moet zijn gewaarborgd.

Neem a.u.b. de respectieve plaatselijke regels en regelgeving in acht, in overleg met uw schoorsteenveegbedrijf. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen.

### 3. DE BRANDSTOF PELLETS

#### Wat zijn pellets?

Houtpellets zijn een genormeerde brandstof. Iedere fabrikant van pellets moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om een probleemloze en energie-efficiënte brandstof te leveren. Pellets worden hoofdzakelijk van zaagsel en afvalhout geproduceerd. Dit afvalproduct wordt verkleind, gedroogd en zonder bindmiddel tot de brandstof pellets geperst.

#### ENplus – Pellets

Deze pelletnorm is een maatstaf voor zekerheid op de Europese markt. Dankzij een identificatienummer kunnen we nagaan welke fabrikant de pellets heeft geproduceerd. Bij deze fabrikanten wordt jaarlijks een controle uitgevoerd op de productie en het eindproduct.

Door een controlesysteem wordt de kwaliteit verzekerd. Dit garandeert een comfortabel en storingsvrij gebruik van de kachel.



#### Specificatie houtpellets volgens ENplus – A1

| Kenmerk                  | Eenheid             | ENplus-A1             |
|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| Diameter                 | mm                  | 6 (±1) <sup>2)</sup>  |
| Lengte                   | mm                  | 3,15–40 <sup>3)</sup> |
| Dichtheid                | kg/m <sup>3</sup>   | ≥ 600                 |
| Stookwaarde              | MJ/kg               | ≥ 16,5                |
| Vochtgehalte             | Ma.-%               | ≤ 10                  |
| Fijn aandeel (< 3,15 mm) | Ma.-%               | ≤ 1                   |
| Mechanische stevigheid   | Ma.-%               | ≥ 97,5 <sup>4)</sup>  |
| Asgehalte                | Ma.-% <sup>1)</sup> | ≤ 0,7                 |
| Smelttemperatuur as      | (DT) °C             | ≥ 1200                |
| Chloorgehalte            | Ma.-% <sup>1)</sup> | ≤ 0,02                |
| Zwavelgehalte            | Ma.-% <sup>1)</sup> | ≤ 0,03                |
| Stikstofgehalte          | Ma.-% <sup>1)</sup> | ≤ 0,3                 |
| Kopergehalte             | mg/kg <sup>1)</sup> | ≤ 10                  |
| Chroomgehalte            | mg/kg <sup>1)</sup> | ≤ 10                  |
| Arsengehalte             | mg/kg <sup>1)</sup> | ≤ 1                   |
| Cadmiumgehalte           | mg/kg <sup>1)</sup> | ≤ 0,5                 |
| Kwikzilvergehalte        | mg/kg <sup>1)</sup> | ≤ 0,1                 |
| Loodgehalte              | mg/kg <sup>1)</sup> | ≤ 10                  |
| Nikkelgehalte            | mg/kg <sup>1)</sup> | ≤ 10                  |
| Zinkgehalte              | mg/kg <sup>1)</sup> | ≤ 100                 |

1) In vochtvrije toestand

2) Diameter moet worden aangegeven

3) Maximaal 1 % van de pellets mag langer zijn dan 40 mm, max. lengte 45 mm

4) Bij metingen met de lignotester (interne controle) geldt de grenswaarde ≥ 97,7 Ma.-%

Het gebruik van minderwaardige of ontoelaatbare pellets verhindert de goede werking van de kachel. Vraag een lijst van brandstofleveranciers aan uw installateur.

#### Aanwijzing

Gebruik uitsluitend pellets die voldoen aan de normering ENplus - A1. De garantie vervalt als er brandstoffen worden gebruikt die niet voldoen aan "de kenmerken van kwaliteitspellets".

#### Aanwijzing

In uw kachel mag uitsluitend gestookt worden met genormeerde pellets. Het verbranden van stro, mais, houtsnippers, afvalstoffen e.d. is niet toegelaten! Het niet respecteren van deze voorschriften vernietigt alle garantievoorzaken en kan de kwaliteit en levensduur van uw kachel sterk beïnvloeden!

#### Bijvullen pelletvoorraad

#### Aanwijzing

Wees voorzichtig tijdens het bijvullen! De pelletzak mag niet in aanraking komen met de kachel. Verwijder pellets die naast de voorraadruimte vallen zo snel mogelijk!

Om te verhinderen dat het vuur uitdooft door een tekort aan brandstof, raden we u aan om steeds een minimum voorraad over te houden. Bekijk regelmatig de voorraad. Het deksel van de voorraadruimte blijft best gesloten, met uitzondering tijdens het bijvullen.

Tijdens het bijvullen van de pelletvoorraad terwijl de pelletmodule in werking is (openen van het deksel van de pelletvoorraad) draait de rookgasventilator op zijn maximum toerental en wordt de toevoer van pellets gestopt. Na het sluiten van het deksel gaat de pelletmodule weer normaal verder branden (zie handleiding TOUCH DISPLAY).

Capaciteit pelletvoorraad: (zie TECHNISCHE GEGEVENS)

#### Pelletopslag

Om een probleemloze verbranding van pellets te bekomen, is het belangrijk de pellets zo droog mogelijk en vrij van vuil te bewaren.

Indien de pellets in zakken worden bewaard, moeten deze ook in een droge ruimte bewaard worden. Vochtige pellets kunnen verstoppingen veroorzaken in de valschacht van de kachel.

#### Aanwijzing

De blokkeer van de schroef is niet opgenomen in de garantie.

## 4. TECHNOLOGIE EN VEILIGHEIDSFUNCTIES

De technologische voorsprong van uw nieuwe kachel is het resultaat van jarenlange testen en onderzoeken in het labo en in de praktijk. Zowel de houtkachels, de pelletkachel en de combikachel overtuigen door hun praktische voordelen.

### *Bedieningscomfort*

De microprocessorgestuurde verbrandingsregeling optimaliseert, aan de hand van de gemeten vuurhaardtemperatuur, het samenspel van rookgasventilator en pellettoevoer. Dit garandeert een optimale werking en verbranding in zowel pelletmodule als houtmodule.

Met behulp van het geïntegreerde aanraakscherm kunnen verschillende functies centraal aangestuurd worden. Dankzij het intuïtieve bedieningsoppervlak kan men snel en eenvoudig de nodige handelingen uitvoeren.

### *Hoogste efficiëntie – geringe uitstoot*

Een zeer groot warmtewisseloppervlak garandeert samen met een optimale verbranding een zeer goed rendement.

Een fijn gedoseerde pellettoevoer in een geoptimaliseerde vuurhaard uit hoogwaardig gietijzer zorgt voor een volledige verbranding met uitstekende rookgaswaarden en dit in iedere bedrijfsfase.

#### **Aanwijzing**

De automatische regeling van de pelletkachel (startfase en grote reiniging) veroorzaakt een aantal geluiden tijdens de werking zoals het vallen van de pellets, de verbranding en de aansturing van de elektrische componenten.

### *Oververhitting*

Een zekerheidstemperatuurbegrenzer schakelt de kachel automatisch uit indien deze oververhit is. Na het afkoelen moet deze veiligheid met de hand gereset (ingedrukt) worden. De foutmelding moet dan gekwiteerd worden op het touchdisplay. Het touchdisplay zal u de nodige aanwijzingen geven om de kachel opnieuw te activeren. De kachel gaat na de reset gewoon verder op zijn laatst ingestelde functie.

#### **Aanwijzing**

Als een oververhittingstoestand zich heeft voorgedaan, moet er een reiniging gebeuren! Risico op terugbrandgevaar! Indien deze foutmelding meerdere keren voorvalt, is een foutloze werking niet meer te garanderen. U moet onmiddellijk contact opnemen met uw klantendienst/handelaar.

### *Lage temperatuuruitschakeling*

Koelt de kachel af tot onder een bepaalde minimum temperatuur, dan schakelt het toestel uit. Deze uitschakeling kan ook gebeuren bij een laattijdige start van de vlam.

### *Elektrische overstroombeveiliging*

Het toestel is met een hoofdzekering (aan de rugzijde) tegen overstroom beveiligd.

### *Automatische reinigingscyclus*

Éénmaal per uur verhoogt het toerental van de rookgasventilator om de assen uit de branderpot te blazen en de werkingstijd te verhogen. Tijdens deze fase verschijnt REINIGING op het display.

#### *Enkel bij kachels met automatische asverwijdering (GRID):*

Er wordt een automatische reinigingscyclus uitgevoerd na 6 uur branden (interval instelbaar). De kachel dooft uit, er wordt een automatische asverwijdering uitgevoerd en de kachel ontsteekt opnieuw. Op het display verschijnt de melding GROTE REINIGING. De grote reiniging verwijdert assen in de aslade.

#### **Aanwijzing**

Deze functie is echter geen vervanging van de manuele reiniging die staat beschreven in het hoofdstuk REINIGING en ONDERHOUD, deze moet regelmatig worden uitgevoerd.

### *Controle elektrische componenten*

Alle gebruikte componenten worden tijdens de werking doorlopend gecontroleerd op hun goed functioneren. Is een onderdeel defect of kan deze niet correct worden aangestuurd, dan verschijnt een waarschuwing in de vorm van een foutmelding (zie HANDLEIDING TOUCHDISPLAY).

### *Controle schroefmotor*

Te lange of vochtige pellets of pellets met een hoog stofaandeel (zie hoofdstuk DE BRANDSTOF PELLETS) kunnen in het schroefkanaal een zogenaamde schroefblokkage veroorzaken. Dit kan ook voorkomen, wanneer de pellets in het branderpotje ophopen en zich opstapelen tot in de valschacht. De schroefmotor reageert in beide gevallen met een verhoogde stroomopname, die vervolgens de foutmelding veroorzaakt: MOTOR DIAGONAAL BLOKKAGE. De werking van de kachel wordt beëindigd. Neem onmiddellijk contact op met de klantendienst!

### *Stroomonderbreking (tijdens het stoken)*

Na een korte stroomonderbreking worden de actuele bedrijfsfuncties, die voor de stroomonderbreking actief waren, verder gezet. Duurt de stroomonderbreking wat langer, dan start de kachel terug in de startfase indien de temperatuur in de vuurhaard hoog genoeg is en er dus voldoende gloed in de vuurhaard is. Is de temperatuur in de vuurhaard te laag, dan zal de kachel naar de stopfase overgaan. De rookgasventilator blijft functioneren om de resterende pellets op te branden (+/- 10min.). Daarna wordt er een nieuwe opstart uitgevoerd.

### *Stroomonderbreking (tijdens de startfase)*

Is de stroomonderbreking van korte duur, dan wordt de startfase normaal verder gezet. Duurt de stroomonderbreking wat langer, dan gaat de kachel over naar de stopfase. De rookgasventilator blijft functioneren om de resterende pellets op te branden (+/- 10min.). Daarna wordt er een nieuwe opstart uitgevoerd.

## 5. INSTALLATIE VAN DE KACHEL

### Aanwijzing

De installatie moet door een erkende installateur uitgevoerd worden.

### Aanwijzing

De installatie moet voldoen aan de van toepassing zijnde veiligheids- en bouwvoorschriften. Neem in verband hiermee a.u.b. contact op met uw schoorsteenveegbedrijf.

### Aanwijzing

Enkel hittebestendige dichtingsmaterialen, zoals aluminium kleefband, hittebestendig siliconen en minerale wol mogen gebruikt worden.

### Aanwijzing

De aansluiting mag niet te ver in de vrije ruimte van het schoorsteenkanaal worden geplaatst.

### Aanwijzing

Indien uw kachel ruimteluchtonafhankelijk wordt aangesloten, moeten de verbindingen tussen de rookgaskanalen, binnen in de woning, duurzaam worden afgedicht. Gebruik hiervoor bij de montage een hittebestendig siliconen dat zich hiertoe leent.

### Aanwijzing

De kachel mag niet over onbeschermde vloeren worden verschoven.

### Tip

Sterk golfkarton of bijv. oud tapijt zijn handig bij de montage. De kachel kan ook op dit golfkarton of tapijt worden verschoven.

Voor een juiste aansluiting raden we de originele RIKA rookgas-kanalen aan.

### Aansluiting aan het rookgasafvoerkanaal

- Sluit de kachel aan met een rookgasafvoerkanaal dat bestemd is voor vaste brandstoffen. Het rookgasafvoerkanaal moet minstens een diameter van 100 mm bij een pelletkachel hebben en bij een hout- of combikachel een diameter of Ø 130–150 mm afhankelijk van de diameter van de rookgasaansluiting.
- De horizontale verbinding tussen kachel en rookgasafvoerkanaal mag niet langer zijn dan 1,5 meters.
- Zorg voor zo weinig mogelijk veranderingen van richting in de verbinding tussen kachel en rookgasafvoerkanaal.
- Gebruik maximaal drie bochten in de verbinding tussen kachel en rookgasafvoerkanaal.
- Maak gebruik van een aansluitstuk met reinigingsopening.
- Het verbindingstraject tussen kachel en rookgasafvoerkanaal moet met metalen kanalen gebeuren en moet voldoen aan de normen (aansluitingen moeten luchtdicht zijn).
- Alvorens de kachel aan te sluiten op het rookgasafvoerkanaal moet er een berekening worden uitgevoerd om de goede werking te garanderen (schoorsteenberekening volgens de norm EN13384-1).
- Idealerweise is de onderdruk in de schoorsteen niet hoger dan 15 Pa.
- Indien er een stroomonderbreking is, moet het rookgasafvoerkanaal in staat zijn de rookgassen met een natuurlijke onderdruk naar buiten te leiden.

### Aanwijzing

Meerdere kachels aansluiten op 1 rookgasafvoerkanaal is niet toegelaten. Iedere kachel moet worden aangesloten op een individueel rookgasafvoerkanaal. Voor meer info kan u contact opnemen met uw installateur/verkoper.

### Aanwijzing

Vermijd het binnendringen van condenswater via het rookgaskanaal. U moet een condensring plaatsen. Vraag uw installateur voor meer info. Schade ten gevolge van condenswater wordt niet gedekt door de garantie van de fabrikant.

### Aansluiting op een rookgasafvoerkanaal in inox

De aansluiting moet berekend en aangesloten worden volgens de norm EN13384-1.

Gebruik uitsluitend dubbelwandig geïsoleerde inox kanalen (flexibele aluminium- en flexibele staalkanalen zijn niet toegelaten).

Integreer een reinigingsopening in uw rookgasafvoerkanaal voor een regelmatig onderhoud en als controleluik.

Alle verbindingen tussen de rookgaskanalen moeten luchtdicht worden uitgevoerd.

### Verbrandingslucht

Ieder verbrandingsproces verbruikt zuurstof uit de omgeving. Deze verbrandingslucht wordt bij vrijstaande kachels, zonder toevoer van externe verbrandingslucht, aan de zelfde ruimte onttrokken.

Deze onttrokken lucht moet in de woning toegevoerd worden. Bij luchtdichte woningen kan weinig lucht naar binnen stromen en is het dus ook aan te raden om voor voldoende ventilatie te zorgen. Het wordt problematisch wanneer de woning is voorzien van een ventilatiesysteem (systeem C, D of het gebruik van een dampkap). Is een externe aansluiting niet mogelijk, dan moet de ruimte meerdere keren per dag geventileerd worden om een onderdruk in de ruimte of een slechte verbranding te vermijden.

### Toevoer van externe verbrandingslucht

#### Enkel voor ruimteonafhankelijke kachels

- Indien de kachel ruimteluchtonafhankelijk wordt aangesloten, moet de kachel verbonden worden met buitenlucht via een luchtdicht aanvoerkanaal. Volgens ENEV moet de luchttoevoer afsluitbaar zijn. Het moet duidelijk zichtbaar zijn wanneer dit open of dicht staat.
- Verbind het voorziene aansluitstuk met een kanaal van Ø 125 mm bij een hout- of combikachel of Ø 50 mm of Ø 60 mm bij een pelletkachel. Bevestig deze met een aansluitklem (niet bijgeleverd!). Als de toevoerleiding langer wordt dan 1 meter, dan wordt de diameter vergroot naar 100 mm. (zie RIKA assortiment).
- Om een optimale luchttoevoer te garanderen, mag de leiding niet langer zijn dan 4 meters. Er mogen zo weinig mogelijk bochten gebruikt worden.
- Eindig buiten met een bocht van 90° naar beneden of een windbescherming.
- Bij extreme kou moet men de luchttoevoeropening vrijwaren van "dichtvriezen".
- Er bestaat ook de mogelijkheid om lucht uit een aangrenzende ruimte te zuigen. Let wel, deze ruimte moet dan ook voldoende verlucht zijn zodat deze niet in onderdruk komt te staan.
- Het kanaal met de luchttoevoer moet vast gemonteerd worden (met siliconen of kleefband).
- Indien u de kachel gedurende een langere periode niet gebruikt, dient de toevoer van de verbrandingslucht afgesloten te worden, om de toevoer van vochtige lucht te vermijden.

### Aanwijzing

Wees u er a.u.b. bewust van dat er problemen kunnen ontstaan in het geval van luchttoevoer via een geïntegreerd schoorsteenventilatiekanaal. Als de naar beneden stromende verbrandingslucht wordt verhit, kan deze opstijgen en zo de schoorsteen met een weerstand tegenwerken, waardoor vervolgens de negatieve druk in de verbrandingskamer minder wordt. De schoorsteenfabrikant moet er voor garant staan dat de weerstand voor de verbrandingslucht maximaal 2 Pa is, zelfs onder de minst gunstige bedrijfsomstandigheden voor de schoorsteen.

*Als er één of meerdere van deze punten niet wordt gerespecteerd, dan bestaat de kans dat er een slechte verbranding ontstaat in de kachel of onderdruk in de ruimte waar de kachel is geplaatst.*



## 6. MONTAGE/ DEMONTAGE VAN DE STEEN

### Aanwijzing

Enkel aan het toestel werken als de netstekker van de kachel uit het stopcontact is en de kachel is volledig afgekoeld.

### Aanwijzing


Bij de montage van de kachel geen voorwerpen (schroeven etc.) in de brandstofvoorraad laten vallen. Ze kunnen de voedingsslak blokkeren en de kachel beschadigen.

### Aanwijzing


Tijdens alle werkzaamheden voorzichtig zijn voor uw handen. Gebruik zachte ondergronden om de beschadiging van uw ondergrond te vermijden.

### Demontage speksteen

Verwijder het convectierooster bovenaan. Het convectierooster ligt los en kan eenvoudig verwijderd worden.




Verwijder de bovenste zeskantschroef van de steenhouder en zet de 2 onderste zeskantschroeven een beetje los.



Neem de frontsteen af en leg de steen op een zachte ondergrond om schade te voorkomen.


Los nu de 8 zeskantschroeven, die gebruikt worden om de steenhouder van de speksteen te bevestigen. Verwijder vervolgens de stenen.




Monteer de onderdelen terug in omgekeerde volgorde.

### Demontage zijpanelen achteraan

Open het deksel van de pelletvoorraad.



Verwijder de 2 zeskantschroeven, die gebruikt worden om de zijpanelen achteraan te bevestigen.



De zijpanelen aan de achterzijde kunnen nu eenvoudig verwijderd worden.

Monteer de onderdelen terug in omgekeerde volgorde.

Voor het linker- en het rechterzijpaneel zijn de handelingen dezelfde.

## 7. OPTIES

### *Ruimtevoeler, draadloze ruimtevoeler*

Met deze opties kunt u de kachel aansturen via de ruimtetemperatuur. Bijkomend kan u ook een tijdsprogramma per dag of per week instellen. Tijdens de ingestelde tijdprogramma's kan een bijhorende temperatuur worden ingesteld.

Meer info staat in de bijgevoegde handleiding van deze ruimtevoeler.

### *GSM Control*


Als bijkomende optie kan uw kachel via GSM bediend worden.

Meer info hierover vindt u in de handleiding van de optionele GSM-module.

### *Seriële RS-232 connector*

#### *Voor diverse opties*

De RUIMTEVOELER, de DRAADLOZE RUIMTEVOELER en de GSM-MODULE worden altijd met de bijgeleverde verbindingkabel aangesloten op de seriële RS-232 connector (op de rugwand van de kachel).



(geleverde toestand)

### *Externe thermostaat*

Uw kachel heeft achteraan de mogelijkheid om een, in de handel verkrijgbare, ruimtethermostaat aan te sluiten. De aansluiting gebeurt met een 2-polige kabel met een doorsnede van 0.5-0.75mm<sup>2</sup>. Deze 2 -polige kabel wordt op de groene fiche aangesloten.

### *Externe aansluiting kabelbrug*

De externe ruimtethermostaat wordt aangesloten op het contact achteraan de kachel waar een kabelbrug is voorzien.

De aangesloten externe ruimtethermostaat kan zowel in de MANUELE als in het TIJDSPROGRAMMA MODE gebruikt worden. In beide MODI wordt het vermogen ingesteld op de kachel. Bijkomend is het in het TIJDSPROGRAMMA MODE mogelijk om een tijdsprogramma in te stellen.

In het hoofdmenu INFO kan u, in de submenu ingangen, aflezen of het externe contact actief of non-actief is.

Bekomt uw kachel via het extern contact het signaal om uit te schakelen, dan duurt het ongeveer 5min. Vooraleer de kachel zich uitschakelt. Voor alle instellingen op de externe ruimtethermostaat moet u de desbetreffende handleiding raadplegen.

#### **Aanwijzing**

Indien de kabelbrug ontbreekt of de externe ruimtethermostaat nog niet is aangesloten dan zal de kachel nooit opstarten. Dit contact heeft voorrang op alle andere instellingen en modi (MANUEEL, AUTOMATISCH, COMFORT) in de kachel.

### *Optie firenet*

#### *Enkel voor combikachels of pelletkachels met touch display vanaf versie V2.16 en hoger*

De firenet module verbindt uw kachel met het internet. Zo kunt u elk internetcompatibel apparaat (tablet, pc, smartphone...) met de kachel verbinden en kunt u de werkingsmodus en diverse info opvragen en uw instellingen vanop afstand aanpassen.

Voor meer info kunt u terecht bij uw kachelhandelaar.

### *RIKA Voice-spraakbesturing*

#### *alleen geschikt voor combi- en pelletkachels met een touchdisplay vanaf versie V2.26 in combinatie met de RIKA firenet-module en Amazon Alexa*

Met RIKA VOICE kunt u uw RIKA-kachel eenvoudig bedienen met spraakcommando's. In- of uitschakelen, de bedrijfsmodus wijzigen of het gewenste vermogen of de ruimtetemperatuur instellen: een zinnetje is al voldoende!

Meer informatie hierover vindt u op [www.rika.nl](http://www.rika.nl) of bij uw vakhandelaar.

## 8. ONDERHOUD

De frequentie om de kachel te reinigen en het onderhoudsinterval hangen vooral af van de gebruikte brandstof. Assen, stof en spanen kunnen de noodzakelijke onderhoudsintervallen verdubbelen. We willen er nogmaals op wijzen dat enkel aanbevolen en genormeerde houtpellets worden gebruikt.



### Tip

Na de verbranding van de pellets blijven er minerale deeltjes van het hout over als as in de vuurkamer. Deze as is een natuurproduct en een uitstekende meststof voor de planten in de tuin. Na het verwijderen van de as uit de aslade, moet u de as met water blussen om gloeiende resten te doven.



### Aanwijzing

We adviseren u om jaarlijks een groot onderhoud op uw kachel te laten uitvoeren door een vakman.



### Aanwijzing


Doordat in de assen nog gloeiende resten aanwezig zijn, moet u ze opslaan in blik of metaal.

## Deur van de vuurhaard openen

Bij uw nieuwe kachel wordt een deursleutel bijgeleverd. Deze sleutel wordt gebruikt voor het openen en het sluiten van de deur van de vuurhaard. Hang deze sleutel aan de rugzijde van de kachel als u deze niet nodig heeft.

## Branderkorf reinigen

U moet regelmatig controleren of de luchttoevoeropeningen zuiver blijven. Reinig de pelletmodule met de meegeleverde reinigingsborstel en maak de branderkorf met een stofzuiger zuiver. De branderkorf kan in de kachel gereinigd worden. Verwijder de branderkorf en stofzuig de ruimte onder de branderkorf.



Wees tijdens het reinigen (borstel) extra voorzichtig zodat de ontstekingsweerstand niet beschadigd wordt. Maak de ontstekingsweerstand met een stofzuiger zuiver.



### Aanwijzing

Reinig de branderkorf regelmatig. Reinig de branderkorf enkel in koude toestand, als er geen gloed meer aanwezig is!



### Aanwijzing

Wordt de kachel continue gebruikt dan moet deze minstens 2x in een periode van 24 uur tijd gereinigd worden - BRANDGEVAAR!

## Reiniging vlamvoeler

Reinig met een doek of een stuk papier regelmatig de huls van de vlamvoeler. Assen kunnen de meting negatief beïnvloeden.

## Aslade ledigen

Ledig regelmatig de aslade. Open de deur van de vuurhaard en u neemt de aslade langs de voorzijde uit.

## Deurglas reinigen

Wanneer nodig

Het glas van de vuurhaarddeur wordt bedekt met een fijne laag as. Afhankelijk van de pelletkwaliteit is dit stof licht of donker (vooral bij de kleinere vermogens). Het glas wordt best gereinigd met een vochtige doek. Hardnekkig vuil laat zich het makkelijkst verwijderen met een speciaal reinigingsmiddel (zonder zuur- of oplosmiddelen), verkrijgbaar bij uw kachelhandelaar.

## Reinigen van de gelakte oppervlakken

Wanneer nodig

Gelakte oppervlakken met een vochtige doek reinigen, niet schuren. Gebruik geen reinigingsproduct met oplosmiddel.

## 9. REINIGING

### Tip

Uw RIKa kachelhandelaar helpt u graag verder en kan u een onderhoudsservice aanbieden.



Afhankelijk van het pelletverbruik verschijnt in regelmatige intervallen „Reiniging uitvoeren“ op het display. Deze melding kan op het touchdisplay gekwiteerd worden en de werking kan verdergezet worden. Voer bij een volgende gelegenheid een onderhoud uit.

Vervolgens kan u de teller resetten in het menu „instellingen“, submenu „resets“ (zie ook handleiding Touch display)

### Tip

Nadat de reiniging is uitgevoerd, dient u de melding te resetten (INSTELLINGEN – RESETS), zoniet zal de melding blijven terugkeren.



### Aanwijzing

Voer de reiniging enkel en alleen uit als de stekker uitgetrokken en de kachel volledig afgekoeld is.



## Convectieluchtopeningen

Zuig op regelmatige tijden afzettingen van stof uit de convectieluchtopeningen.

Doe dit zeker voor het begin van het verwarmingsseizoen om sterke geurhinder te vermijden.

### Aanwijzing

De convectieopeningen van uw kachel mogen nooit afgedicht worden om oververhitting van de ingebouwde componenten te vermijden.



## Verbrandingsluchttoevoer – inlaat

Maak de luchtinlaat zuiver met een stofzuiger.

### Aanwijzing

Enkel bij een afgekoelde kachel! De kachel mag niet in gebruik zijn! **BRANDGEVAAR!**



## Pelletvoorraad reinigen

Laat regelmatig de pelletvoorraad leeglopen vooraleer bij te vullen. Reinig deze met de stofzuiger. Op deze manier verhindert u de opeenstapeling van stof. Verwijder de stekker uit het stopcontact op het moment van reinigen.


## Behuizing rookgasventilator reinigen

Om de rookgasventilator te controleren moet de achterwand verwijderd worden.

Om de rookgasventilator te controleren en te reinigen, los de vier zeskantschroeven en verwijder de ventilator op zijn geheel. Let op dat de vleugels niet beschadigd worden.

Met een stofzuiger de assen van de ventilator en in het rookgaskanaal verwijderen. Plaats de rookgasventilator terug in dezelfde positie en controleer de luchtdichtheid


Om de rookgasaansluiting te reinigen verwijdert u best de verbinding zodat ook de horizontale verbinding tussen kachel en rookgaskanaal gereinigd is.




## Rookgaskanalen reinigen

De rookgaskanalen bevinden zich aan de zijde van de vuurhaard.


Verwijder het convectierooster bovenaan. Het convectierooster ligt los en kan eenvoudig verwijderd worden.



Los de schroef van de voelerhuls met een steeksleutel SW 19 en verwijder de vlamvoeler en de voelerhuls.




Verwijder de vleugelmoer die het gietijzeren deksel bevestigt. Om deze makkelijk te verwijderen drukt u in de verbrandingskamer tegen de schroef zodat deze niet meedraait met de vleugelmoer.



Verwijder het gietijzeren deksel van de vuurhaard.

Reinig vervolgens het linker- en rechter- rookgaskanaal met de bijgeleverde reinigingsborstel.



Maak de zijdelingse doorgangen en de omlegplaat zuiver met een stofzuiger.

Monteer de onderdelen terug in omgekeerde volgorde.




## Rookgasverzamelaar reinigen

Open de deur van de vuurhaard.


Verwijder de frontbekleding onderaan de kachel. De frontbekleding zit los gemonteerd.



Demonteer het reinigingsdeksel door de 2 buitenste zeskantvijzen te lossen.



Maak de rookgasverzamelaar zuiver met een stofzuiger.



Monteer de verwijderde onderdelen in de omgekeerde volgorde.

### Aanwijzing

Indien reinigingsopeningen niet voldoende dicht zijn, komt er via die aansluitingen „valse lucht“ in de vuurhaard. Dit leidt tot een onvolledige verbranding in de verbrandingskorf. Na enige tijd zullen de pellets zich ophopen - BRANDGEVAAR!

Vervang defecte (poreuse, uitgerafelde) dichtingen na het reinigen en het onderhoud, om een probleemloze werking van uw pelletkachel te garanderen.

## Rookgasaansluiting controleren

Interval: jaarlijks

Verwijder de rookgasaansluiting. Controleer en reinig de aansluiting van de schoorsteen op de kachel. De ophopingen van stof en roet in de kachel kunnen met een stalen borstel losgemaakt worden en met een stofzuiger verwijderd worden.

### Aanwijzing

Aangekoekte vluchtige assen kunnen het vermogen van de kachel nadelig beïnvloeden en houden een veiligheidsrisico in.

## Glijlager

Interval: jaarlijks

U moet alle ingebouwde glijlagers (vb.: vizel) controleren en afhankelijk van de toestand, dient u de glijlager te reinigen of te vervangen.

## Dichtingen controleren

Interval: jaarlijks

De toestand van de dichtingen moet regelmatig gecontroleerd worden. Indien deze niet meer volledig aansluiten, moeten ze vervangen worden.

### Aanwijzing

Enkel indien de dichtingen van goede kwaliteit en intact zijn kan een goede werking van de kachel gegarandeerd worden!

### Tip

Uw vindt dichtingen en de afdichtingskit in het overzicht wisselstukken.

## 10. STORINGEN – OORZAKEN – OPLOSSINGEN

### *Probleem geval 1*

Het vuur brandt met een zwakke, oranjekeurige vlam. De pellets hopen zich op en het venster vervuult sterk.

#### **Oorza(a)k(en)**

- Te weinig toevoer van verbrandingslucht.
- Slechte of onvoldoende onderdruk in het rookgasafvoerkanaal.
- Kachel is sterk vervuild.
- Een dichting sluit niet voldoende af.

#### **Mogelijke oplossingen**

- De vuurkorf van uw vuurhaard kan verstopt raken door assen die samenkoeken. Deze verhinderen de toevoeropeningen onderaan uw vuurkorf (zie REINIGING en ONDERHOUD).
- Kies voor een betere pelletkwaliteit.
- Controleer uw rookgasafvoerkanaal op zijn vrije doorgang. Een ophoping van assen kan een blokkage vormen in uw rookgasafvoerkanaal (zie REINIGING en ONDERHOUD).
- Controleer het luchttoevoerkanaal op zijn vrije doorgang. Aan de luchtinlaat, in het kanaal zelf of op de kachel kan zich een blokkage voordoen door externe factoren.
- Controleer de deurdichting en de reinigingsopeningen op hun dichtheid. Deze moeten voldoende afsluiten zodat langs daar geen lucht in de kachel wordt aangezogen (zie REINIGING en ONDERHOUD).
- Reinig de rookgasventilator (zie REINIGING en ONDERHOUD).
- Laat een service uitvoeren door een geschoolde vakman.

### *Probleem geval 2*

Kachel geeft een sterke, storende geur af in de opgestelde ruimte.

#### **Oorza(a)k(en)**

- De eerste weken geeft de kachel een sterke geur af, dit is de lak die uitdroogt tijdens het stoken.
- Kachel is sterk vervuild.

#### **Mogelijke oplossingen**

- Uw ruimte voldoende verluchten indien de geur ontstaat tijdens de inbedrijfname.
- Reinig regelmatig de convectieopeningen met een stofzuiger zodat zich daar geen stof verzamelt.

### *Probleem geval 3*

Tijdens het bijvullen en de startfase komen er veel rookgassen in de ruimte terecht.

#### **Oorza(a)k(en) pelletmodule/houtmodule**

- De onderdruk in de schoorsteen is veel te klein.
- De rookgasaansluitingen zijn onvoldoende afgedicht.

#### **Mogelijke oplossingen**

- Controleer de onderdruk van uw rookgasafvoerkanaal.
- Controleer alle verbindingen van uw rookgasafvoerkanaal en dicht ze eventueel opnieuw.

#### **Aanwijzing**

Controle van de sturing en de bekabeling mag enkel gebeuren als het toestel niet meer op spanning is aangesloten. Deze controle mag enkel uitgevoerd worden door een erkend geschoolde vakman.

#### **Tip**

Bij het kwiteren van een foutmelding moet eerst de werkelijke oorzaak van de foutmelding achterhaald worden. Pas dan mag een kwitering uitgevoerd worden op het touchdisplay om de kachel opnieuw op te starten.

# 11. HANDLEIDING INBEDRIJFNAMEPROTOCOL

## Voor pellet- en combikachels

Het inbedrijfnameprotocol is een document dat de basis vormt voor de garantievoorwaarden. Dit protocol moet volledig worden uitgevoerd en ingevuld. De gebruiker verklaart met zijn handtekening dat alle ingevulde gegevens correct zijn; in het bijzonder de gegevens van het toestel, de gegevens van de eindklant en de uit te voeren controles. Diegenen die het document ondertekenen (zowel servicetechniker als klant) verklaren hiermee dat alle ingevulde info ook werkelijk is uitgevoerd en geverifieerd.



### Aanwijzing

Stuur een kopie van dit inbedrijfnameformulier naar:

service@stroomop.be  
of naar  
Stroomop BVBA  
Kattestraat 81  
8520 Kuurne.

### Elektrische periferie

Het is belangrijk dat de contactdoos, waarop de kachel is aangesloten, voorzien is van een aarding. Bij de installatie van een (draadloze) ruimtevoeler moet de werking hiervan getest worden. Als een GSM-module geïnstalleerd wordt dan moet ook hiervan de werking getest worden: Verstuur verschillende SMS berichten en controleer de goede werking en communicatie tussen kachel en GSM.

### Rookgasafvoer

Schoorsteen, luchttoevoer en aansluiting vormen één geheel met de kachel. Alle verbindingen moeten dicht zijn. Het rookgasafvoerkanaal heeft een diameter van 100 mm (pelletkachel) 150 mm (combikachel) en mag in geen geval verkleind worden; Bij korte rookgasafvoerkanaal is deze diameter zeker voldoende groot.

Als de kachel wordt aangesloten op een schoorsteen met meerdere bochten, op een regenkap of als het afvoertraject uitzonderlijk lang is, dan kan de weerstand van het rookgaskanaal extreem hoog worden. Een slecht werkende schoorsteen kan de oorzaak worden van een slechte verbranding en heeft ook een slecht verbrandingsrendement. Een juist oordeel over de optimale werking van de schoorsteen kan enkel uitgevoerd worden aan de hand van een trekmeting en dit tijdens de nominale werking. De ideale schoorsteentrek varieert tussen minimaal 5 en maximaal 15 Pa.

### Functietest kachel

Voer een uitgangstest uit om de werking van alle elektronische componenten te controleren op hun goeie werking. Als alle uitgangen functioneren dan kan de kachel opgestart worden.

### Richtlijnen toekomstige gebruiker

De uitleg die aan de toekomstige gebruiker wordt gegeven is héél belangrijk. Een goed geïnformeerde gebruiker staat in de toekomst ook garant voor een optimale werking van de kachel. De gebruiker moet ook zeer goed weten wat er moet gebeuren als hij zonder elektriciteit de kachel gebruikt.

Het is zeer belangrijk om alle richtlijnen te volgen ivm de brandstof en het gebruik van de kachel. Zo kan bijvoorbeeld het gebruik van niet-gekeurde pellets, het niet uitvoeren van een onderhoud en een verkeerde bediening veel problemen veroorzaken.

### Werking – opstart kachel

Leg de werking van de kachel uit gedurende de startfase, de pelletfase en de reinigingsfase.

### Sturing

Het is zeer belangrijk om alle richtlijnen ivm de brandstof en het gebruik van de kachel aan de toekomstige gebruiker te geven. Zo kan bijvoorbeeld het gebruik van niet-gekeurde pellets, het niet uitvoeren van een onderhoud of een verkeerde bediening veel problemen veroorzaken. Leg goed uit welke handelingen de klant moet uitvoeren bij een lege pelletvoorraad en hoe de ruimtevoeler en de GSM-module werken. Verklaar de functies en instellingen. Programmeer de tijden indien noodzakelijk. Wijs de belangrijke punten aan in de handleiding. Geef uitleg over de inhoud.

### Garantie

Leg de garantievoorwaarden uit. Deze zijn 5 jaar op het kachellichaam en 2 jaar op elektronische onderdelen. Opgelet! Slijtagegevoelige onderdelen maken geen deel uit van de garantie. Duid de gebruiker ook op zijn plicht om enkel met gekeurde pellets en zuiver hout te stoken. Chamottestenen, glasbreuk, lakbeschadiging, steenbreuk, vuurhaard en andere slijtageonderdelen zijn niet inbegrepen in de garantie.

### Onderhoud

Tijdens het verbranden van hout en pellets komen assen vrij. Deze assen verzamelen zich hoofdzakelijk in de aslade, maar worden ook meegezogen in de rookgaskanalen van de kachel. De aslade moet regelmatig geledigd worden en ook de interne rookgaskanalen moeten gereinigd worden.

### Service

#### Aanwijzing

We adviseren u om jaarlijks een groot onderhoud op uw kachel te laten uitvoeren door een vakman.



### Verbranding

Alle deuren en reinigungsopeningen moeten goed afgesloten zijn. Controleer altijd de goede afdichting van iedere dichting. Slechte afsluitingen veroorzaken een toevoer van 'valse lucht' en hebben een slechte verbranding als gevolg.

**Aanwijzing**

Eventuele garantievragen of –aanvragen kan u richten tot uw garantiepartner, dit is uw handelaar of installateur. Zonder inbedrijfname kan u geen aanspraak maken op de commerciële garantie.

**Inbedrijfnameprotocol voor RIKA pellet- en combikachels**

Datum: \_\_\_\_\_

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Installatieadres:   | Handelaar:          |
| Naam: _____         | Naam: _____         |
| Straat + nr.: _____ | Straat + nr.: _____ |
| Gemeente: _____     | Gemeente: _____     |
| Telefoon: _____     | Telefoon: _____     |

**Kenmerken kachel**

|                      |                        |  |
|----------------------|------------------------|--|
| Type toestel:        | Bekleding onbeschadigd |  |
| Serienummer:         | Handleiding            |  |
| Softwareversie:      | Garantieformulier      |  |
| Versie touchdisplay: | Sleutel voor de deur   |  |

**Elektrische periferie**

|                                     |  |                  |  |
|-------------------------------------|--|------------------|--|
| Contactdoos is voorzien van aarding |  | Optie GSM-module |  |
| Gebruik van een ruimtevoeler        |  | Werking getest   |  |

**Controle onderdelen kachel**

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Dichting deur vuurhaard                 |  | Veiligheidsklep (noodklep) functioneert soepel (Combi) |  |
| Rookgasklep functioneert soepel (Combi) |  | Geen zichtbare beschadiging                            |  |

**Rookgasafvoer/schoorsteen**

|          |  |                         |  |
|----------|--|-------------------------|--|
| Diameter |  | Verbindingen zijn dicht |  |
| Bochten  |  | Onderdruk schoorsteen   |  |

**Functietest kachel**

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Pelletvoorraad gevuld                   |  | Reinigingsmechanisme draait (360°) en blijft daarna in horizontale positie |  |
| Pelletkwaliteit ENplus-A1               |  | Ontstekingsweerstand gloeit  |  |
| Elektrische aansluiting is voorzien     |  | Schroefmotor functioneert  |  |
| Veiligheidskleppen aangetrokken (Combi) |  | Pellets worden toegevoerd in de vuurhaard                                  |  |
| Rookgasventilator functioneert          |  | Opstart is succesvol   |  |
| Kachel uitgeschakeld overlopen          |  |  |  |

**Richtlijnen toekomstige gebruiker**

|                   |  |                                   |  |
|-------------------|--|-----------------------------------|--|
| Werking toestel   |  | Garantievoorwaarden               |  |
| Sturing/bediening |  | Onderhoud                         |  |
| Handleiding       |  | Onderhouds- en reinigingsinterval |  |

RIKA Innovative Ofentechnik, 4563 Micheldorf, Müllerviertel 20, bevestigt dat de beschikbaar gestelde persoonsgegevens uitsluitend bestemd zijn voor intern gebruik, verwerking en registratie. De opdrachtgever bevestigt de correcte en begrijpelijke gebruiksinstructies. Onze Algemene handelsvoorwaarden zijn van kracht.

Handtekening opdrachtgever

Handtekening techniek inbedrijfname / Firma



## 12. GARANTIE

Deze garantievoorwaarden zijn alleen geldig in België en Nederland. In geval van twijfel, een vertaalfout of ontbrekende vertalingen is de Duitstalige handleiding de enige juiste handleiding.

Een garantiegeval moet schriftelijk tijdig bij de verdeler worden aangegeven om de schade te beperken. U kan slechts aanspraak maken op de garantie aan de hand van de factuur, waarop de aankoopdatum vermeld staat. U moet ook het model, serienummer en de reden van de klacht vermelden.

### COMMERCIEËLE GARANTIE

5 jaar garantie op het gelaste kachellichaam (vuurhaard). Dit is uitsluitend van toepassing op materiaaldefecten en fabricagefouten evenals wisselstukken worden gratis vervangen. Arbeid en reistijden maken geen deel uit van de fabrieksgarantie!

Voorwaarde voor de garantie is dat het toestel geïnstalleerd werd volgens de voorschriften beschreven in de handleiding op de dag van aankoop van de kachel. Er moet ook een inbedrijfnameformulier beschikbaar zijn dat werd ondertekend door de klant en door de kachelhandelaar op de dag van de installatie/aankoop. De aansluiting moet gebeuren door een erkend kachelhandelaar.

Alle kosten die de fabrikant moet maken als gevolg van onterechte aanspraken op garantie zullen op de aanspraakmakende worden verhaald.

**Aan slijtage onderhevige onderdelen zijn uitgesloten van garantie zoals glas, coating, oppervlaktelagen (bijv. hendels, panelen), afdichtingen, brandbak, roosters, omlegplaten, bekledingen verbrandingskamer (bijv. chamotte), keramiek, natuursteen, thermsteen, ontstekingselementen, sensoren, vlamvoeler en temperatuurregelaars.**

Eveneens uitgesloten van garantie is schade voortvloeiend uit het niet naleven van de instructies van de fabrikant voor de bediening van het systeem of schade veroorzaakt door acties zoals oververhitting, gebruik van niet-goedgekeurde brandstoffen, aanbrengen van wijzigingen aan het apparaat of de rookgaspijp, te hoge elektrische spanning, onjuiste, onvoldoende of te grote trek in het rookgaskanaal, condensatie, het niet of onjuist uitvoeren van onderhoud en reiniging, het niet naleven van de relevante en van toepassing zijnde bouwvoorschriften, onjuiste bediening door de gebruiker of door derden en schade tijdens transport en hantering.

**DE GARANTIE HEEFT GEEN INVLOED OP DE WETTELIJKE GARANTIEBEPALINGEN**

03.04.2018

## *Elektrische apparatuur afvoeren en recyclen*

Bij RIK A Innovative Ofentechnik GmbH is ons doel om ervoor te zorgen dat de producten tijdens de hele levenscyclus milieuvriendelijk zijn. Wij voelen ons ook na de gebruiksduur van het product verantwoordelijk om dit doel te verwezenlijken.

Door te voldoen aan de Europese richtlijn 2012/19/EU over afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) en andere lokale voorschriften ondersteunen we de ontwikkeling van inzamel- en recyclingsystemen.

De oude apparaten kunnen bij de gemeentelijke inzamelpunten worden ingeleverd voor de recycling. Neem hierbij de nationale wet- en regelgeving in acht.



Het apparaat mag niet als huisafval worden afgevoerd.









**RIKA Innovative Ofentechnik GmbH**

Müllerviertel 20

4563 Micheldorf / AUSTRIA

Tel.: +43 (0)7582/686-41, Fax: -43

**verkauf@rika.at**

**www.rika.at**

In geval van twijfel, een vertaalfout of ontbrekende vertalingen is de Duitstalige handleiding de enige juiste handleiding. Technische en optische wijzigingen, zoals spelling- of drukfouten voorbehouden.

© 2020 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH