


# Ecran Tactile

Logiciel du poêle V2.30.698.01

Logiciel de l'écran V2.30.585.03



Notice d'utilisation



# SOMMAIRE

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. INTERFACES</b>  | <b>3</b>  |
| Aperçu.....   | 3         |
| Accessoire externe.....                                     | 3         |
| Port série.....   | 3         |
| Port USB.....   | 3         |
| <b>2. MENUS</b>   | <b>4</b>  |
| Navigation.....   | 4         |
| Fonctions standard.....                                     | 4         |
| Fonction nettoyage.....                                     | 4         |
| Fonction ouverture de porte.....                            | 5         |
| Fonction ECO.....   | 5         |
| Barre des modules activés.....                              | 5         |
| <b>3. MODES DE FONCTIONNEMENT</b>                           | <b>6</b>  |
| Mode manuel.....  | 6         |
| Mode automatique.....                                       | 6         |
| Mode confort.....   | 6         |
| Mode de cuisson.....  | 6         |
| Chauffer sans allumage électrique.....                      | 7         |
| <b>4. REGLAGES / SETUP</b>                                  | <b>7</b>  |
| Plages horaires.....  | 7         |
| Vent. de MULTIAIR.....                                      | 8         |
| Protection hors-gel.....                                    | 8         |
| Thermostat d'ambiance.....                                  | 8         |
| Demande externe.....  | 8         |
| FIRENET 2nd Generation.....                                 | 8         |
| Écran de veille.....  | 8         |
| Sécurité enfants.....                                       | 8         |
| Mode d'hôtel.....   | 8         |
| Date / heure.....   | 8         |
| Langue.....   | 8         |
| Resets.....   | 8         |
| Enregistrement.....   | 8         |
| Service.....  | 8         |
| <b>5. INFO</b>  | <b>9</b>  |
| Entrées.....  | 9         |
| Sorties.....  | 9         |
| Paramètres.....   | 9         |
| <b>6. MODES DE FONCTIONNEMENT ELARGIS - PELLETS / BOIS</b>  | <b>10</b> |
| Chauffe.....  | 10        |
| Fonctionnement bois automatique.....                        | 10        |
| Fonctionnement ECO.....                                     | 10        |
| Fonctionnement en mode mixte.....                           | 11        |
| Fonction de rechargement.....                               | 11        |
| Fonctionnement en mode bois en cas de panne de courant..... | 11        |
| <b>7. INDICATIONS ET AVERTISSEMENTS</b>                     | <b>12</b> |
| Indications.....  | 12        |
| AVERTISSEMENTS.....   | 13        |
| <b>8. MESSAGES D'ERREUR</b>                                 | <b>14</b> |
| Ventilateur de fumées.....                                  | 16        |
| Moteur horizontal.....                                      | 16        |
| Moteur diagonal.....  | 17        |
| Sonde flamme.....   | 17        |
| Capteur température du four.....                            | 17        |
| Dérangement de la communication.....                        | 18        |
| Capteur de pression.....                                    | 19        |
| Limiteur.....   | 19        |

# 1. INTERFACES


## Attention

Les manipulations des composants électroniques doivent être uniquement effectuées par des professionnels formés. Toute manipulation inappropriée mènerait à la perte de la garantie.

## Attention

La mise en fonctionnement de l'appareil ne doit avoir lieu que lorsqu'il est complètement installé et raccordé !

## Aperçu



## Accessoire externe

- Contrôleur de dépression\* pour une utilisation multiple (par ex. BROKO - par défaut sur ON, voir les paramètres)

## Attention

Lors de l'installation d'un dispositif de sécurité (par exemple : BROKO), il est impératif de procéder à un contrôle fonctionnel complet. Assurez-vous que tous les composants connectés fonctionnent correctement et que les mécanismes de sécurité se déclenchent correctement.

Cela garantit le fonctionnement fiable et sûr de votre four et évite les dysfonctionnements indésirables.

- Thermostat d'ambiance externe\*, Contrôleur rotatif\* (en combinaison avec MULTIAIR)
- Interrupteur à contact sec (par ex: domotique...)\*

\* Retirer le cavalier et brancher un câble monophasé de section 0,5-0,75mm<sup>2</sup>.

Si votre poêle fonctionne avec un accessoire externe, cela peut prendre environ 1 minutes pour qu'il s'éteigne.

## Attention

Si ni le cavalier, ni un accessoire externe n'est branché (par ex : thermostat d'ambiance externe), **le fonctionnement est impossible**. L'accessoire externe prime avant tout sur le mode de fonctionnement (MANUEL/AUTOMATIQUE/CONFORT).

## Port série

- Thermostat filaire RIKA/ Thermostat radio RIKA (disponible en option)

## Port USB

- FIRENET 2nd Generation (disponible en option)

## 2. MENUS


Votre nouveau poêle est équipé d'un système de commande moderne. Vous pouvez piloter toutes ses fonctionnalités grâce à l'écran tactile. La surface de l'écran réagit aussi bien au contact des doigts qu'avec un stylet pour écran tactile.

### Attention

N'utilisez pas d'objets pointus, afin de ne pas altérer la surface de l'écran.

## Navigation

Le pilotage complet de votre poêle est réparti en 4 menus principaux:



### HOME

Commandes : Démarrage/arrêt de l'appareil, réglage de la puissance de chauffe / température ambiante, affichage du statut actuel du poêle, barre des modules activé



### MODES DE FONCTIONNEMENT

Choix : Mode manuel, mode automatique, mode confort ou mode de cuisson (seulement pour poêles avec four)



### REGLAGES / SETUP

Réglages : Heures de chauffe, Vent. de MULTIAIR, hors-gel, Thermostat,...




### INFO

Affichage : Température de flamme, total heures de fonctionnement, total allumages, version du logiciel,...

## Fonctions standard

Chaque modèle de poêle dispose des fonctions standard suivantes:



Diminution de puissance de chauffage



Augmentation de puissance de chauffage



OFF



ON / Stand-by

### Attention


Afin d'éviter un démarrage ou une extinction accidentels, les touches respectives doivent être maintenues pendant 2 secondes.

### Attention

Si votre poêle est éteint durant les phases de **DÉMARRAGE** ou **D'ALLUMAGE**, l'affichage bascule durant quelques minutes sur **FIN DE COMBUSTION**.

## Fonction nettoyage

En plus des fonctions standard, les modèles équipés d'une grille basculante automatique disposent d'une fonction nettoyage additionnelle.



Basculement de la grille en position nettoyage




Afficher fonctions supplémentaires

### Attention

Le basculement de la grille en position de nettoyage n'est possible qu'en état **Poêle ÉTEINT** et avec une température du foyer inférieure à 80 °C!

## Fonction ouverture de porte

En plus des fonctions standard certains modèles disposent d'une fonction ouverture de porte.



Afficher fonctions supplémentaires




Masquer fonctions supplémentaires



Ouvrir porte vitrée décorative

## Fonction ECO

En plus des fonctions standard, les modèles mixtes disposent d'une fonction supplémentaire ECO.



Afficher fonctions supplémentaires



Masquer fonctions supplémentaires



Basculer en mode ECO

## Barre des modules activés

Si un module a été activé, son icône apparaît alors en surbrillance dans la barre.



FRANÇAIS



PLAGES HORAIRES  
fonction standard



Thermostat / Capteur de température ambiante  
uniquement avec le capteur de température filaire/  
radio RIKA



HORS-GEL  
uniquement avec le capteur de température filaire/  
radio RIKA





FIRENET  
uniquement avec le FIRENET RIKA

### Attention

Pour de plus amples informations sur chacune de ces options, merci de vous référer à leur notice respective.

### 3. MODES DE FONCTIONNEMENT

Dans le menu principal MODES DE FONCTIONNEMENT, vous avez le choix entre modes de fonctionnement différents : Manuel, Automatique, Confort ou Cuisson (seulement les fours).



#### Mode manuel

Votre poêle fonctionnera à la puissance sélectionnée par vos soins sur l'écran d'accueil.

La puissance recommandée se situe dans une plage allant de 50 à 100 %. Si vous souhaitez sélectionner une puissance inférieure, appuyez au moins 2 secondes sur la touche MOINS. Vous pouvez ainsi sélectionner la puissance dans une plage allant de 30 à 50 %.

##### Astuce

Un fonctionnement à la puissance recommandée de 50 à 100 % permet un encrassement moindre du foyer et de la vitre.

#### Mode automatique

Votre poêle fonctionnera à la puissance sélectionnée au préalable par vos soins, durant les plages horaires programmées. En dehors de ces plages horaires, votre poêle sera à l'état **STAND-BY**.

##### Astuce

Si vous choisissez le mode automatique, alors qu'aucune plage horaire n'est programmée, le symbole « plages horaires » clignotera sur l'écran d'accueil. Le poêle restera en veille.

##### Attention

Le démarrage du poêle n'est possible qu'en statut **STAND-BY**. En statut **Poêle ÉTEINT**, le démarrage est impossible.

#### Mode confort

##### Attention

Le mode confort ne peut être choisi, que si un thermostat d'ambiance RIKKA est connecté.

Dans ce mode, votre poêle chauffe en fonction de la température nominale définie sur l'écran d'accueil.

Vous pouvez aussi choisir d'activer en plus les plages horaires. Votre poêle fonctionnera alors en fonction de la température souhaitée durant les plages programmées.

En dehors des plages horaires de chauffe, une température de maintien peut être définie. Dès que la température ambiante passe en-dessous de cette température, le poêle démarre, indépendamment des plages horaires.

##### Attention

Le démarrage du poêle n'est possible qu'en statut **STAND-BY**. En statut **POÊLE ÉTEINT**, le démarrage est impossible.

#### Mode de cuisson

(seulement pour poêles avec four)

Votre poêle chauffera jusqu'à une température de four pré-réglée.

En mode de cuisson les plages d'horaires de chauffage sont accessibles. Le four ne chauffe que le temps choisi et s'arrêtera automatiquement.

Dès que vous changez au mode de cuisson, un avertissement sera affiché. Il montre le temps restant avant le début du nettoyage automatique.



Poussez le bouton **CUIRE - BAKE**, si le temps montré suffit.


Choisissez **NETTOYER MAINTENANT - CLEAN BEFORE**, si le temps montré ne suffit pas. Votre poêle bascule en statut **FIN DE COMBUSTION** et le grille basculant déverse la cendre. Le poêle démarre de nouveau. Vous avez encore six heures à disposition.

Quand le temps restant avant le début du nettoyage est moins que 2 heures, vous pouvez prolonger le temps de cuisson restant de 2 heures supplémentaires. Pressez le bouton **CUIRE + 2h - BAKE + 2h**.



## Réglage de la température

Choisissez la température du four entre 130° et 340 °C avec les touches PLUS et MOINS.



### Conseil


Le poêle préchauffe le four à 180 °C pendant environ 30 minutes après l'allumage. (Affichage : HEAT UP)

### Alerte de sécurité

Utilisez le gant de protection thermique quand vous enfournez quelque chose. **Risque de brûlure !**

## Cuisson basse température

Appuyez sur le levier du clapet d'échappement pour l'ouvrir. Le touche MOINS doit être maintenue pendant 2 secondes pour régler une température moins de 150 °C.



Après avoir fini le mode de cuisson, repositionnez le levier du clapet d'échappement vers le haut.

## Éclairage en four

L'éclairage en four est allumé tout le temps de mode cuisson activé. Après avoir fini de cuire changez à un mode de chauffage, tel que manuel, automatique ou confort.

### Conseil

Nous recommandons de faire changer l'éclairage défectueux par un professionnel agréé.

### Alerte de sécurité

**Attention, tension électrique** - avant de travailler sur l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation!

Utilisez uniquement une ampoule 230 V de la gamme de pièces de rechange d'origine RIKKA. (1x inclus).

Lors de l'utilisation d'ampoule 12 V / 24 V, il y a un risque d'explosion d'ampoule !

Ne pas utiliser sans verre de protection !  
Remplacez un verre brisé immédiatement !

## Chauffer sans allumage électrique

En cas de défaillance de la bougie d'allumage, un « fonctionnement d'urgence » peut être enclenché avec un cube d'allume-feu. Commencez par allumer votre poêle comme d'habitude. Attendez la fin du cycle de nettoyage et de la rotation de la grille basculante. Ensuite, déposez une poignée de granulés avec un cube d'allume-feu dans le bol de combustion nettoyé. Enflammez le cube et fermez la porte du foyer.

### Attention

N'utilisez surtout pas d'allume-feu liquide pour allumer le poêle!

## 4. REGLAGES / SETUP

Dans le menu REGLAGES, vous pouvez régler, par exemple, les plages horaires, les souffleries MULTIAIR, le mode hors-gel etc.

## Plages horaires

La programmation des plages horaires permet à votre poêle de fonctionner à certaines heures. Lorsque les plages horaires sont activées (ON), la température de maintien (uniquement avec thermostat d'ambiance RIKKA) et les plages horaires peuvent être sélectionnées.



Dans les plages horaires, un ou plusieurs jours de la semaine peuvent être sélectionnés (sur fond ORANGE).

En choisissant respectivement la plage horaire I et II, les heures d'allumage et d'extinction pour les jours sélectionnés peuvent être entrés.

Les jours déjà programmés s'affichent sur fond VERT.



### Astuce

En sélectionnant un jour de la semaine, les heures enregistrées s'affichent.

Si plusieurs jours sont sélectionnés en même temps, seuls les plages identiques sont affichées. En cas de programmations horaires différentes, des symboles dièse (##:##) seront affichés.

### Astuce

Si votre poêle ne démarre pas malgré l'enregistrement de plages horaires, contrôlez si les heures sont activées (ON), et si votre poêle est prêt à fonctionner, et se trouve en statut **STAND-BY**.

## Vent. de MULTIAIR

Lorsque la soufflerie MULTIAIR est activée (ON) le niveau de la soufflerie et l'ajustement du niveau d'air de convection sont accessibles.

### Degré

Le débit d'air de convection souhaité est réglable soit en mode AUTO (adaptation automatique en fonction de la puissance de chauffe) ou bien du niveau 1 (min) au niveau 5 (max).

### Étendue

Le débit d'air de convection du niveau choisi (AUTO, Niveau 1 – Niveau 5) peut aussi être ajusté de +/-30 %.

## Protection hors-gel

### Attention

Seulement possible avec capteur d'ambiance connecté.



Si la fonction est activée (ON) et que la température de la pièce chute en-dessous de la valeur choisie (4 °C - 10 °C), votre poêle démarre.

Cela est valable aussi en dehors des plages horaires et avec le statut **Poêle ÉTEINT**.

## Thermostat d'ambiance

Ce sous-menu permet le calibrage du thermostat d'ambiance radio ou filaire. Vous trouverez les informations relatives dans la notice de l'option.

Lorsque le thermostat d'ambiance RIKA est installé l'ajustage température et le niveau de puissance sont accessibles.

### Température ambiante

Affichage de la température ambiante actuelle en degrés Celsius.

### Ajustage température

La température affichée dans le menu info peut être **ajusté** ici.

### Protection anti-surchauffe

Le poêle passe en fin de combustion lorsque la température ambiante dépasse 30 °C.

### Niveau de puissance


(réglage usine : 3) La puissance de chauffage est réglable du niveau 1 (chambre petite) au niveau 4 (chambre grande).

### Modulation

Lorsque la modulation est activée, il est possible de régler l'hystérèse de 0,5 - 1 °C.

## Demande externe

L'affectation multiple est activée par défaut. Pour activer un thermostat externe, sélectionnez le bouton „Thermostat ext. L'affectation multiple est alors automatiquement désactivée.



## FIRENET 2nd Generation

Vous trouverez les informations relatives à cette option dans la notice FIRENET RIKA.

### Reset

Réinitialise tous les paramètres WLAN aux valeurs par défaut.

## Écran de veille

Lorsque l'écran de veille est activé (ON), il est possible de choisir entre les modes **Classique**, **Info** et **Foncé**.

■ **Classique** : écran de veille RIKA sur le thème de la durabilité

■ **Info** : température réelle et de consigne ou puissance calorifique (selon le mode, seulement possible avec thermostat d'ambiance RIKA connecté)

■ **Foncé** : un écran obscurci

Dans le menu **Réglages avancés**, il est possible de régler la temporisation de l'écran de veille en minutes (1-60 min) et la luminosité. Le réglage de la luminosité pour le mode Foncé n'est pas disponible.

## Sécurité enfants

### Attention

Seulement possible avec écran de veille activé.



Lorsque la fonction est activée (ON) vous pouvez saisir un code à 4 chiffres. Commander le poêle ne peut plus s'effectuer qu'avec le code enregistré.

## Mode d'hôtel

### Attention

Seulement possible avec écran de veille activé.



Activez la fonction >Sécurité enfants< et saisissez un code à 4 chiffres. Activez le mode d'hôtel. Attendez l'économiseur d'écran.

Il est seulement possible d'appuyer les touches **ON / OFF / PLUS / MOINS**. L'activation des autres fonctions n'est possible qu'avec le code.

## Date / heure

Le changement d'heure automatique (heure d'été/heure d'hiver) est activé en usine. Vous pouvez le désactiver en appuyant sur un bouton.

Entrez la date et l'heure.

## Langue

Choisissez la langue souhaitée.

### Astuce

Le choix de la langue, ainsi que la date et l'heure ne doivent être entrés que lors de la première utilisation.

## Resets

### Attention

L'exécution d'un reset n'est possible qu'à une température du poêle inférieure à 80 °C!



### Consom.avt.ent.

Réinitialisez la consommation après avoir effectué l'entretien.

### Réglages usine

Réinitialisez tous les réglages du poêle en remettant le réglage usine par défaut.

### Réglages WLAN

Réinitialise tous les paramètres WLAN aux valeurs par défaut.

## Enregistrement

Réservé au Service Technique.

## Service

Réservé au Service Technique.

## 5. INFO

Dans le menu principal INFO, vous pouvez interroger les paramètres actuels les plus importants.



### Entrées

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Sonde flamme [°C]</b>      | Température actuelle de la chambre de combustion  |
| <b>Temp. ambiante [°C]</b>    | Température ambiante actuelle de la pièce seulement avec capteur ambiant connecté                 |
| <b>Temp. du four [°C]</b>     | Temp. du four actuelle  |
| <b>Pressostat</b>             | Dépression dans le foyer suffisante pour le fonctionnement (ON) ou trop faible (OFF)              |
| <b>Contact grille bascul.</b> | Grille basculante en position de chauffe (ON) ou basculée (OFF)                                   |
| <b>Capteur de pression</b>    | Pression différentielle dans l'arrivée d'air (système DAR = régulation d'arrivée d'air dynamique) |
| <b>Demande externe</b>        | Accessoire externe actif (ON) ou inactif (OFF)  |

### Sorties

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Moteur diagonal [%]</b>    | Régime de rotation actuel (0 - 1000)     |
| <b>Mot. dia. Courant</b>      | Absorption du courant actuelle (0 - 120) |
| <b>Vent de combust. [rpm]</b> | Régime de rotation actuel (0 - 2500)     |
| <b>Moteur horizontal [%]</b>  | Régime de rotation actuel (0 - 1000)     |
| <b>Mot. hor. Courant</b>      | Absorption du courant actuelle (0 - 120) |
| <b>Volets d'aération [%]</b>  | Position actuelle (0 - 1000)             |
| <b>Mot. grille basculante</b> | En marche (ON) ou à l'arrêt (OFF)        |
| <b>Ventilateur MULTIAIR 1</b> | En marche (ON) ou à l'arrêt (OFF)        |
| <b>Ventilateur MULTIAIR 2</b> | En marche (ON) ou à l'arrêt (OFF)        |
| <b>Allumage</b>               | En marche (ON) ou à l'arrêt (OFF)        |
| <b>Ampoule de four</b>        | En marche (ON) ou à l'arrêt (OFF)        |

### Paramètres

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Heures utilis. pellets</b> | Nombre total d'heures de fonctionnement en pellets (0 - 99999)                 |
| <b>Pellets consomm. [kg]</b>  | Quantité totale de pellets consommés (0 - 99999)                               |
| <b>Consom. avt entr. [kg]</b> | Quantité de pellets restant à consommer avant le prochain nettoyage (1500 - 0) |
| <b>Heures utilis. bois</b>    | Nombre total d'heures de fonctionnement en bois (0 - 99999)                    |
| <b>Nb d'allumages</b>         | Nombre de processus d'allumage réalisés (0 - 99999)                            |
| <b>Cycles ON/OFF</b>          | Nombre de coupures ou micro-coupures de courant                                |
| <b>Main State</b>             | Etat de fonctionnement de la régulation principale                             |
| <b>Sub State</b>              | Etat de fonctionnement de la régulation secondaire                             |
| <b>Modèle</b>                 | Nom de l'appareil  |
| <b>Logiciel poêle</b>         | Version du logiciel de commande  |
| <b>Logiciel écran</b>         | Version du logiciel de l'écran tactile   |
| <b>Version GFX</b>            | Version graphique écran tactile  |

#### Astuce

Les précisions de la version du logiciel s'inscrivent au premier écran. Séparez le poêle du réseau électrique pour un moment. Sur l'écran orange avec le logo RIKKA s'affiche le nom du poêle à la gauche. Appuyez sur le nom et les précisions de la version du logiciel actuellement installé s'affichent.

## 6. MODES DE FONCTIONNEMENT ELARGIS - PELLETS / BOIS

(seulement les poêles mixtes)

Votre poêle mixte dispose d'une reconnaissance automatique du combustible et d'une régulation de la combustion. Un basculement entre le fonctionnement avec pellets et le fonctionnement avec bois est possible à tout moment.

### Attention

N'utilisez que la quantité de combustible préconisée pour chaque poêle et figurant dans la notice d'utilisation.

### Attention


Pendant toute la durée du fonctionnement avec des bûches, les fonctions plages horaires, température ambiante et hors-gel, ainsi que les accessoires externes, sont désactivés. Les fonctions énumérées ci-dessus ne pourront être réactivées qu'après le fonctionnement en mode bois.

## Chauffe


### Attention

N'utilisez en aucun cas d'allume-feu liquide!


Ouvrez la porte du foyer et disposez sur le fond, à gauche et à droite, 2 morceaux de petit bois dans le sens de la longueur.



Disposez ensuite en transversale 2 à 3 bûches sur ces morceaux de petit bois.



Mettez sur les bûches des couches de petit bois disposées en croix, et placez ensuite 2 à 4 barrettes d'ECO Allume-feu RIKa. Eventuellement, en dépannage, un peu de papier non-pelliculé peut être placé sous le petit bois.



Enflammez maintenant les ECO Allume-feu RIKa et fermez la porte du foyer.

### Attention

Vérifiez que le bol de combustion est vide, car lors de la fermeture de la porte, la grille basculante effectue une rotation.

### Attention


La chambre de combustion peut être remplie jusqu'à une hauteur maximale de 15 cm.

### Astuce

Vous pouvez vous procurer les allume-feu sous la référence E15834 chez votre revendeur agréé RIKa.

## Fonctionnement bois automatique

La régulation automatique de la combustion se divise en différentes phases de fonctionnement comme suit:



### CONTR. PRÉSENCE BOIS

Votre poêle vérifie si des bûches ont été chargées.

### MODE BOIS / MODE ECO

Votre poêle veille à une combustion optimale du bois.

### RÉALIMENTER EN BÛCHES


Votre poêle vous signale le moment optimal pour recharger.

### NE PAS RÉALIMENTER

Votre poêle vous informe que l'embranchement du bois réalimenté ne peut être encore garanti.

## Fonctionnement ECO

Utilisez le mode de fonctionnement ECO en cas de chargement en bois faible (charge partielle). Après la fermeture de la porte, vous pouvez basculer dans la fonction élargie fonctionnement ECO. Le statut **CONTR. PRÉSENCE BOIS** bascule en **MODE ECO**.



### Attention


Le **MODE ECO** n'est possible qu'après la première combustion !

## Fonctionnement en mode mixte

Allumage automatique des bûches au démarrage du poêle, ou reconnaissance automatique du bois pendant le fonctionnement

### Allumage automatique des bûches au démarrage du poêle

Lors du premier chargement, disposez 2 bûches dans le foyer. Pour faciliter l'allumage, assurez-vous qu'au moins 1 des 2 bûches soit disposée sur le bol de combustion. Fermez la porte du foyer



Démarrez le poêle. Le statut ALLUMAGE bascule sur le statut CONTR. PRÉSENCE BOIS à l'issue du processus réussi d'allumage, puis sur MODE BOIS dès que le contrôle de la présence de bûches a été réalisé avec succès.

#### Attention

Comme votre poêle est toujours allumé, s'il n'y a plus de nouveau rechargement en bois, le mode PELLETS démarre automatiquement.

### Reconnaissance automatique du bois durant le fonctionnement

Ouvrez la porte du foyer et disposez 2 bûches dans la chambre de combustion. Pour faciliter l'allumage, assurez-vous qu'au moins 1 des 2 bûches soit disposée sur le bol de combustion.

Refermez la porte du foyer. Le statut bascule de **CONTRÔLE** à **CONTR. PRÉSENCE BOIS**, puis sur **MODE BOIS** dès que le contrôle de la présence de bûches a été réalisé avec succès

#### Attention

Comme votre poêle est toujours allumé, s'il n'y a plus de nouveau rechargement en bois, le mode PELLETS démarre automatiquement.

Si vous éteignez votre poêle pendant son fonctionnement en mode bois, le statut basculera à la fin de la combustion des bûches sur **POÊLE ETEINT**.

## Fonction de rechargement

Pour la réduction d'échappement des fumées pendant le rechargement, le poêle combiné est équipé d'origine avec une fonction de rechargement.



Fondu des fonctions additionnelles



Fondu des fonctions additionnelles



Ouvrir le clapet des fumées

Attendez 3 secondes environ avant d'ouvrir la porte du foyer pour le rechargement.

Après la fermeture de la porte du foyer, tournez la poignée du clapet dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le clapet soit fermé.

#### Conseil

Si le clapet des fumées est ouvert, un avertissement va s'afficher à l'écran. Il disparaîtra quand vous fermerez le clapet.

#### Attention

Quand le clapet des fumées est ouvert, le fonctionnement en mode pellets n'est pas possible.

## Fonctionnement en mode bois en cas de panne de courant


#### Attention

Pour un fonctionnement sans courant, vous devez débrancher votre poêle de la prise!


#### Attention

Toute procédure autre que celle présentée ci-dessous risquerait d'endommager les composants et annulerait irrémédiablement toute prise en charge au titre de la garantie.


Insérez la clef fournie dans l'emplacement prévu à cet effet.




Tournez la clef dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée.




Retirez la clef de son emplacement, et replacez-la dedans en position horizontale.



Tournez la clef dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce qu'elle soit alignée avec la marque présente sur l'habillage latéral (env. 45°). Vous êtes maintenant en position de chauffe.



Après la réussite de la phase d'allumage, tournez la clef progressivement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, pour réduire manuellement l'apport d'air et réguler ainsi la combustion.



Lors de chaque rechargement en bois, la clef doit être remise à chaque fois en position de chauffe. La régulation de l'apport d'air de combustion s'obtient en reproduisant la manipulation décrite ci-dessus.






#### Attention




Faites désormais attention à ce que le poêle bénéficie de suffisamment d'air pour la combustion. Nettoyez le foyer manuellement.

## 7. INDICATIONS ET AVERTISSEMENTS




Afin de garantir un usage sans danger, votre poêle dispose de nombreux dispositifs de sécurité.

### Indications

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| Indication         |   |  |
| Signification      | <p>Une température beaucoup trop élevée a été mesurée dans la chambre de combustion pendant le fonctionnement au bois de chauffage.</p> <p>Veillez respecter la quantité de bois recommandée.</p>  |  |
| Mesures à exécuter | <p>Valider la remarque - le chauffage peut être temporairement poursuivi.</p> <p>Utilisez dès maintenant la quantité de bois recommandée.</p> <p>Une température trop élevée dans la chambre de combustion endommage votre modèle de four et entraîne la perte de la garantie.</p> |  |
| Indication         |   |   |
| Signification      | <p>Dès que vous changez au mode de cuisson, un avertissement sera affiché. Il montre le temps restant avant le début du nettoyage automatique.</p>   | <p>Dès que vous changez au mode de cuisson, un avertissement sera affiché. Il montre le temps restant avant le début du nettoyage automatique.</p>   |
| Mesures à exécuter | <p>Poussez le bouton <b>CUIRE - BAKE</b>, si le temps montré suffit.</p> <p>Choisissez <b>NETTOYER MAINTENANT - CLEAN BEFORE</b>, si le temps montré ne suffit pas.</p>  | <p>Choisissez <b>BAKE + 2H</b> pour prolonger le temps jusqu'au nettoyage automatique.</p> <p>Choisissez <b>NETTOYER MAINTENANT - CLEAN BEFORE</b>, si le temps montré ne suffit pas.</p>                                |
| Indication         |   |   |
| Signification      | <p>La batterie de la carte-mère est vide ou défectueuse.</p> <p>Merci contacter votre service client.</p>  | <p>Un entretien de l'appareil est nécessaire.</p>  |
| Mesures à exécuter | <p>Valider la remarque - le chauffage peut être temporairement poursuivi. Si cela n'est pas possible, contactez le service après-vente.</p> <p>La date et l'heure ne sont toutefois plus enregistrées.</p> <p>Veillez contacter le service après-vente.</p>                        | <p>Procédez à un entretien de l'appareil selon la notice d'utilisation. Finalement choisissez dans le menu <b>Setup / Réglages</b> le sous-menu <b>Resets</b>. Réinitialisez la <b>consommation avant entretiens</b></p> |

|                    |  |  |   |
|--------------------|--|--|---|
| Indication         |   |  |          |
| Signification      | L'alimentation électrique est perturbée par une fréquence parasite. Cela perturbe la régulation de la vitesse de rotation du ventilateur de gaz de combustion. | Le poêle n'est pas en position de fonctionnement.                                  | Le clapet anti-retour de flammes et le clapet de fumées ne sont pas en position de chauffe. |
| Mesures à exécuter | Attendez que le processus soit terminé<br>En cas de nouvelle apparition de l'erreur, veuillez contacter le service après-vente.                                | Poussez le poêle dans la bonne position et sécurisez le poêle.                     | Acquittez le message d'erreur et activez les clapets anti-retour de flammes et de fumées.   |

|                    |   |  |   |
|--------------------|---|--|---|
| Indication         |            |  |          |
| Signification      | Le clapet anti-retour de flammes et le clapet de fumées ne sont pas en position de chauffe. | Le clapet de fumées n'est pas en position de chauffage.                            | Le clapet anti-retour de flammes et le clapet de fumées ne sont pas en position de chauffe. |
| Mesures à exécuter | Activez le clapet anti-retour de flammes et le clapet de fumées.                            | Fermez le clapet de fumées.  | Attendez que le processus soit terminé (environ 5 minutes).                                 |

|                    |   |   |   |
|--------------------|---|---|---|
| Indication         |    |   |  |
| Signification      | La différence de pression entre la pièce d'installation et le foyer n'est pas suffisante pour un nouveau fonctionnement.  | La différence de pression nécessaire ne se situe pas dans la plage prédéfinie.  | La porte du foyer et/ou le couvercle du réservoir sont ouverts.                       |
| Mesures à exécuter | Acquittez le message et vérifiez l'étanchéité du poêle (porte du foyer, trappe de nettoyage), les influences néfastes dans la pièce d'installation (hotte aspirante, etc) ainsi que le tirage du conduit. | Acquittez le message et vérifiez l'étanchéité du poêle (porte du foyer, trappe de nettoyage), les influences néfastes dans la pièce d'installation (hotte aspirante, etc) ainsi que le tirage du conduit. | Fermez la porte du foyer et/ou le couvercle du réservoir le cas échéant.              |


|                    |   |  |   |
|--------------------|---|--|---|
| Indication         |  |  |    |
| Signification      | La porte de la chambre de combustion est ouverte.                                   | Le couvercle du réservoir de pellets est ouvert.                                     | La connexion de la carte mère avec le thermostat d'ambiance (radio) est interrompue.  |
| Mesures à exécuter | Fermez la porte de la chambre de combustion.  | Fermez le couvercle du réservoir de pellets.   | Vérifiez si le thermostat d'ambiance (radio) est bien connecté. Vérifiez les diodes de contrôle du récepteur, et remplacez si nécessaire les piles de l'émetteur.<br><br>En désactivant le thermostat d'ambiance, vous vous trouverez en mode manuel. |

## 8. MESSAGES D'ERREUR

En cas d'apparition d'une erreur, votre poêle bascule en statut **FIN DE COMBUSTION**. Après exécution des mesures adéquates acquitez le message. Votre poêle sera de nouveau prêt à fonctionner.

### Attention

En cas de messages d'erreur récurrents, le service client doit être prévenu rapidement.



#### Capteur de position ouvert

L'insert de chauffage n'est pas en position de fonctionnement.

Contrôlez la position de **l'insert** de chauffage et sécurisez le poêle.



#### Pressostat pas assez de dépression

La différence de pression entre la pièce d'installation et le foyer n'est pas suffisante pour continuer le fonctionnement.

Acquittez le message et vérifiez l'étanchéité du poêle (porte du foyer, trappe de nettoyage), les influences néfastes dans la pièce d'installation (hotte aspirante, etc) ainsi que le tirage du conduit.



#### Grille basculante Dépassem. temps

La grille de décentrage ne peut pas basculer pendant le temps prescrit.

Contrôlez l'absence de blocage de la grille dans la zone du bol de combustion et acquitez le message.



#### Allumage Poêle ne s'est pas allumé

Le processus d'allumage a échoué.

Acquittez le message.

Videz/nettoyez le bol de combustion et aspirez le bougie d'allumage.

Vérifiez le siège du foyer de combustion.

Est-ce qu'il y a des pellets dans le réservoir ? Brûlez exclusivement des granulés contrôlés selon la norme ENplus - A1.

Vérifier l'arrivée d'air frais - Aspirez dès que nécessaire, les conduits d'arrivée d'air.



#### Occupation multiple bloqué

Le fonctionnement a été interrompu par la demande externe.

Éliminez l'erreur qui a provoqué l'arrêt de l'appareil.

Si vous utilisez un contrôleur de dépression (par ex. : BROKO), vous devez le réinitialiser selon le mode d'emploi.

Vous pouvez maintenant redémarrer le four.




### Réservoir pellets vide

Il n'y a plus suffisamment de pellets dans le réservoir.

Remplir de pellets et acquitez le message.


Le processus d'allumage suivant durera plus longtemps, car la vis d'alimentation doit d'abord être rechargée



### Clapet de sécurité et clapet de fumées ouvert

Le clapet anti-retour de flammes et le clapet de fumées ne sont pas en position de chauffe.

Acquittez le message d'erreur et activez les clapets anti-retour de flammes et de fumées.



### Clapet de sécurité ou clapet de fumées ouvert

Le clapet anti-retour de flammes ou le clapet de fumées ne sont pas en position de chauffe.

Acquittez le message d'erreur et activez les clapets anti-retour de flammes et de fumées.



### Clapet de fumées ouvert

Le clapet de fumées n'est pas en position de chauffe.


Fermez le clapet de fumées et acquitez le message.



### Couvercle du réservoir ouvert

Le couvercle du réservoir de pellets n'est pas fermé.


Fermez le couvercle du réservoir et acquitez le message.



### Porte du foyer ouvert

La porte du foyer n'est pas fermée.

Fermez la porte du foyer et acquitter le message.



### Porte du foyer et/ou Couvercle du réservoir ouvert

La porte du foyer et/ou le couvercle du réservoir ne sont pas fermés.


Fermez la porte du foyer et/ou le couvercle du réservoir. Acquitez le message.



**Ecran tactile bloqué**

L'écran tactile est bloqué. Aucune entrée n'est possible.


Merci de contacter votre service client.



**Volets d'aération  
Panne moteur**

Les volets d'aération ne sont pas dans la bonne position.

Acquittez le message d'erreur.



**Thermostat d'ambiance  
Pièce surchauffée**

La température ambiante a dépassé 30 °C.

Laissez la pièce refroidir.

L'erreur ne peut être acquittée qu'à une température ambiante inférieure à 30 °C.

## Ventilateur de fumées



**Ventilat. de fumées  
Dérangement  
Ventilateur**

La vitesse de rotation fixée du ventilateur de fumées n'est pas atteinte.

Acquittez le message d'erreur.

**Ventilat. de fumées  
Dérangement  
Compte-tours**

Le compte-tours est hors service.


Acquittez le message d'erreur.

**Ventilat. de fumées  
Stabilité du  
réseau électrique**

L'alimentation électrique est perturbée par une fréquence parasite. Cela perturbe la régulation de la vitesse de rotation du ventilateur de gaz de combustion.

Acquittez le message d'erreur. En cas de nouvelle apparition de l'erreur, veuillez contacter le service après-vente.

## Moteur horizontal



**Moteur horizontal bloqué**

Le moteur horizontal est bloqué.


Le fonctionnement n'est plus possible, veuillez contacter votre service client.

**Moteur horizontal  
Panne moteur**

Le réglage du moteur horizontal est défectueux.

Acquittez le message d'erreur. En cas de nouvelle apparition de l'erreur, veuillez contacter le service après-vente.

## Moteur diagonal



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Moteur diagonal bloqué</b>       | Le moteur diagonal est bloqué.<br>Le fonctionnement n'est plus possible, veuillez contacter votre service client.   |
| <b>Moteur diagonal Panne moteur</b> | Le réglage du moteur diagonal est défectueux.<br>Acquittez le message d'erreur. En cas de nouvelle apparition de l'erreur, veuillez contacter le service après-vente. |

FRANÇAIS

## Sonde flamme



|  |   |
|--|---|
| <b>Sonde flamme Pas de connexion ou rupture de câble</b> | La connexion avec la sonde de température de flamme a été interrompue.<br>Le fonctionnement n'est plus possible, veuillez contacter le service après-vente.       |
| <b>Sonde flamme Court-circuit</b>                        | Un court-circuit est survenu au niveau de la sonde de température de flamme.<br>Le fonctionnement n'est plus possible, veuillez contacter le service après-vente. |
| <b>Sonde flamme Ne pas calibré</b>                       | La valeur du capteur de flamme n'est pas valable.<br>Laisser la chambre de combustion refroidir à température ambiante et recalibrer le capteur de flamme.        |

## Capteur température du four



|   |   |
|---|---|
| <b>Capteur temp. du four Pas de connexion ou rupture de câble</b> | La connexion avec la sonde de température du four a été interrompue.<br>Le fonctionnement n'est plus possible, veuillez contacter le service après-vente.       |
| <b>Capteur temp. du four Court-circuit</b>                        | Un court-circuit est survenu au niveau de la sonde de température du four.<br>Le fonctionnement n'est plus possible, veuillez contacter le service après-vente. |

## Dérangement de la communication

### Mesures

- Laissez le poêle refroidir.
- Interrompez l'alimentation électrique pendant au moins 10 secondes.
- Rétablissez l'alimentation électrique.
- En cas de nouvelle apparition de l'erreur, veuillez contacter le service après-vente.



### Moteur horiz. Dérangement Communication

Le moteur horizontal ne peut pas être correctement commandé.

### Moteur diag. Dérangement Communication

Le moteur diagonal ne peut pas être correctement commandé.

### Volets d'aération Dérangement Communication

Les volets d'aération ne peuvent pas être correctement commandés.

### Carte-mère Dérangement Communication

La connexion de la carte mère avec l'écran tactile est interrompue.



|   |  |
|---|--|
| <b>Capteur de pression</b><br><b>Écart trop important</b>                 | La différence de pression nécessaire ne se situe pas dans la plage prescrite.  |
|   | Vérifiez l'étanchéité du poêle (porte du foyer, couvercle de crêpi) ainsi que du capteur de pression, les influences perturbatrices dans la pièce où se trouve le poêle (hotte aspirante en fonctionnement, fenêtres fermées,...) ou le tirage de la cheminée.<br><br>Sur les poêle mixtes, vérifiez que le clapet de fumée est correctement positionné (fermé et étanche).<br><br>Le fonctionnement n'est plus possible, veuillez contacter le service après-vente. |
| <b>Capteur de pression</b><br><b>Pas de connexion ou rupture de câble</b> | La connexion avec le capteur de pression a été interrompue.  |
|   | Le fonctionnement n'est plus possible, veuillez contacter le service après-vente.  |
| <b>Capteur de pression</b><br><b>Court-circuit</b>                        | Un court-circuit est survenu au niveau du capteur de pression.   |
|   | Le fonctionnement n'est plus possible, veuillez contacter le service après-vente.  |
| <b>Capteur de pression</b><br><b>Ne pas calibré</b>                       | La valeur du capteur de pression n'est pas valable.  |
|   | Suivez les instructions à l'écran pour récupérer la valeur calibrée.   |

## Limiteur



|   |   |
|---|---|
| <b>Limiteur</b><br><b>Cavalier</b><br><b>Pas de connexion ou rupture de câble</b> | La connexion du cavalier est interrompue.   |
|   | Le fonctionnement n'est plus possible, veuillez contacter le service après-vente.   |
| <b>Limiteur</b><br><b>Poêle surchauffé</b>  | Accumulation excessive de chaleur à l'intérieur de l'appareil, due à une convection insuffisante.   |
|   | Laissez refroidir le poêle et débranchez la prise de courant.<br>Vérifiez que toutes les ouvertures de convection et d'air sont libres.<br><br>selon modèle : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ contrôlez le fonctionnement de la soufflerie de convection en statut <b>CONTRÔLE</b>.</li> <li>■ déverrouillez / appuyez le STB à l'arrière du poêle.</li> </ul> |



**RIKA Innovative Ofentechnik GmbH**

Müllerviertel 20

4563 Micheldorf / AUSTRIA

Tel.: +43 (0)7582/686 - 41, Fax: -43

**verkauf@rika.at**

**www.rika.at**

En cas de doute, comme en cas de traduction manquante ou erronée, seule la version allemande est valable. Sous réserve de modifications techniques et visuelles et d'erreurs de composition et d'impression.

© 2026 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH